

# PORTATONE PS-35/PS-55



# **Before Playing**

### The 3-way power system

PortaTone operates on internal batteries or, with optional power adaptors, on household current or a car battery.

### Inserting batteries

Remove the battery compartment cover on the bottom of the instrument and insert six 1.5V SUM-1, "D" size, R-20, or equivalent alkaline batteries (sold separately), making sure that the polarities are correct as indicated inside the compartment. Replace the cover, ensuring that it locks securely in place. When the internal batteries are weak and need replacing, the Power-on light flashes on and off; when this occurs, it is recommended that all the batteries be replaced at the same time since this is more economical in the long term.

### Vor dem Spielen

### 3-Weg-Stromversorgung

Portatone kann entweder über die eingesetzten Batterien, über Netzstrom oder über die Autobatterie betrieben werden.

### Einsetzen der Batterien

Nehmen Sie den Batteriefachdeckel am Boden des Instrumentes ab, und legen Sie sechs 1,5V-Monozellen (nicht mitgeliefert, möglichst *Alkali-Batterie*) unter Beachtung der im Inneren angegebenen Polarität ein. Bringen Sie den Deckel wieder an, und achten Sie darauf, daß er einrastet. Sind die Batterien erschöpft und müssen ersetzt werden, so blinkt die Einschaltanzeige. Es empfiehlt sich, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, da dies langfristig gesehen wirtschaftlicher ist.

# Avant de jouer

### Le triple système d'alimentation

Le PortaTone fonctionne soit sur piles internes, soit — à l'aide d'adaptateurs en option — sur le courant secteur ou sur une batterie automobile.

### Insertion des piles

Retirer le couvercle du compartier des piles se trouvant sous l'appareil et insérer 6 piles 1,5V, SUM-1, format "D", R-20, ou des piles alcalines équivalentes (vendues séparément), en s'assurant que les polarités sont bien correctes et conformes aux indications figurant à l'intérieur du compartier. Remettre le couvercle en place, en s'assurant de son parfait verrouillage. Lorsque les piles internes sont défaillantes ou que leur remplacement s'avère nécessaire, le clignotant d'alimentation s'allumé et s'éteint alternativement: dans ce cas. il est recommandé de changer toutes les piles en même temps, cette solution s'avérant plus économique à long terme.


### Antes de tocar

### El sistema de potencia de 3 vías

El PortaTone funciona con baterías internas o, utilizando los adaptadores de potencia opcionales, con corriente doméstica o con la batería del automóvil.

### Inserción de las baterías

Extraer la cubierta del compartimiento de baterías de la parte inferior del instrumento e insertar seis baterías alcalinas de 1,5V SUM-1, de tamaño "D", R-20 o equivalentes (vendidas por separado), asegurándose de que las polaridades sean correctas, como se indica dentro del compartimiento. Volver a colocar la cubierta, asegurándose de que se fije firmemente en su posición. Cuando las baterías internas estén desgastadas y sea necesario cambiarlas, la luz de conexión de potencia parapadeará; cuando ocurra esto, se recomienda cambiar todas las baterías al mismo tiempo ya que esto resulta más económico a largo plazo.





### Optional power adaptors

Household current: Power Adaptor PA-4 is available for household current. No other adaptor is usable, so when you purchase a power adaptor please ensure that it is model PA-4.

Car battery: Car Battery Adaptor CA-1 plugs into a car cigarette lighter socket.

### Attaching the music rest

The music rest is stored on the underside of the keyboard.

- To remove the music rest, turn the keyboard over then slide the plastic plate towards you (see figure).
   Do not try to remove the music rest by lifting up the metal frame.
- Put the keyboard the right way up, and insert the ends of the music rest

### Als Sonderzubehör erhältliche Adapter

Für Netzstrom: Verwenden Sie für Netzbetrieb ausschließlich den Netzadapter PA-4.

Für Betrieb über die Autobatterie: Verwenden Sie zum Anschluß an die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Wagens den Autobatterieadapter CA-1.

### Anbringen des Notenständers

Der Notenständer befindet sich unter der Tastatur.

- Um den Notenständer herausnehmen zu können, drehen Sie das Instrument um und ziehen Sie die Plastikplatte nach vorne (siehe Abb.). Heben Sie zum Herausnehmen des Notenständers den Metallrahmen nicht hoch.
- Heben Sie das Instrument hoch, und stecken Sie die Enden des Notenständers

### Adaptateurs en option

Courant secteur: L'adaptateur PA-4 est disponible pour le courant secteur. Aucun autre adaptateur ne convient. Lors de l'acquisition de l'adaptateur, s'assurer qu'il s'agit bien du modèle PA-4.

Batterie automobile: L'adaptateur CA-1, prévu pour batterie automobile, se branche sur l'allume-cigare du tableau de bord.

### Fixation du pupitre

Le pupitre se trouve sur la face opposée du clavier.

 Pour retirer le pupitre, retournez le clavier et faites glisser vers vous l'élément en plastique (voir schéma).
 S'abstenir — pour cette opération de soulever le châssis métallique.

### Adaptadores de potencia opcionales


Corriente doméstica: El Adaptador de Potencia PA-4 está disponible para corriente doméstica. No debe utilizarse ningún otro adaptador, de manera que cuando adquiera un adaptador de potencia, asegúrese de que sea el modelo PA-4.

Batería de automóvil: El Adaptador para Batería de Automóvil CA-1 se conecta a la clavija del encendedor de cigarrillos del automóvil.

### Fijación del soporte musical

El soporte musical se encuentra debajo del teclado.

 Para extraer el soporte musical, dar la vuelta al teclado y deslizar la placa de plástico hacia Ud. (ver figura).
 No debe intentarse extraer el soporte musical levantando el bastidor metálico.



firmly into the two holes at the back of the instrument.

 Finally, lower the plastic plate so that it rests on the keyboard.

For an even bigger sound

Although you'll be happy with the sound from the built-in speakers, you can get an even more satisfying sound if you connect the PortaTone to your stereo system (see page 29).

in die zwei Löcher auf der Hinterseite des Instrumentes.

 Klappen Sie die Plastikplatte nach unten, so daß sie auf dem Instrument aufliegt.

Bessere Klangqualität

Sie werden sicher mit der Klangqualität der eingebauten Lautsprecher zufrieden sein. Noch besseren Klang können Sie jedoch erreichen, wenn Sie das PortaTone an Ihre Stereoanlage anschließen (siehe Seite 29).

- Replacez le clavler en position normale et insérez fermement les deux extrémités du pupitre dans les deux trous ménagés au dos de l'instrument.
- Enfin, abaissez l'élément en plastique, de manière à ce qu'il repose sur le clavier.

# Pour une plus grande puissance sonore

Assurément, le son provenant des deux haut-parleurs incorporés vous donnera pleine satisfaction. Si vous désirez, cependant, une puissance sonore plus étoffée, branchez le PortaTone sur votre système stéréo (voir page 29).

- Poner el teclado en su posición normal e insertar los extremos del soporte musical firmemente en los dos orificios de la parte trasera del instrumento.
- Finalmente, bajar la placa de plástico de manera que repose sobre el teclado.

### Para obtener mayor sonido incluso


Aunque se sentirá satisfecho con el sonido de los altavoces incorporados, Ud. puede obtener un sonido más satisfactorio si cabe, si conecta el PortaTone a su sistema estereofónico (consultar la pág. 29).

Contents	
1.Nomenclature————	-2
2.Starting to play (Orchestra Section)—	-4
3. Obtaining more voice variety (Solo	
section of PS-55)————	-7
4. Using the built-in drummer (PCM	- 1
rhythm section)—————	-11
5. Adding bass and strumming chords	
(Auto Bass Chord section)	-13
6.Playing a melody backed by auto-	
matic accompaniment	-17
7. Playing a melody accompanied by	
rippling chords (Arpeggio section)—	-18
8. Adding harmony to the melody	
(Duet)	-18
9. Using the Transposer—	-19
10. Memory system (Music Programmer) –	-20
11. External jacks—	-29
12. Optional accessories—	-30
13. Taking care of your PortaTone	-31
14. Specifications—	-32
17.0poornoations	52

	Inhalt
	1. Bezeichnung der Bedienungselemente -
	2. Spielbeginn (Orchester-Teil) ————
	3. Mehr Stimmenvielfalt (Solo-Teil des
	PS-55)——————
	4. Der eingebaute Schlagzeuger (PCM
	Rhythmus-Teil)————
1	5. Zusätzliche Baß- und Akkordbegleitung
ì	(Baßakkord-Automatik-Teil)—
	6. Spielen einer Melodie mit automatischer
	Begleitung—
	7. Spielen einer Melodie mit gebrochenen
	Akkorden (Arpeggio-Teil)
	8. Hinzufügen eines harmonisierenden
	Tons zum gespielten Melodieton (Duett)
	9. Verwendung des Transponierungsreglers
	10. Verwendung des Memory-Systems
	(Musik-Programmierung)————
	11. Anschlußmöglichkeiten———
	12. Sonderzubehör—
	13. Nützliche Hinweise -
	14. Technische Daten

Table des matières		
1.Nomenclature	_2	
2. Début de l'exécution (Section	_	
orchestrale)	-4	ł
3. Variété des voix (Section solo du PS-55)	7	
4. Utilisation de la batterie incorporée	_,	١
(Section rythmique PCM)	44	l
5. Addition des accords avec basse	-11	l
		l
(Section Basses/Accords Automa-	40	
tiques)————————————————————————————————————	-13	
6. Exécution d'une mélodie soutenue		
par l'accompagnement automatique—	-17	
7. Exécution d'une mélodie accompa-		
gnée par des accords en arpèges		
(Section arpège)	-18	
8. Harmonisation de la mélodie (Duo)-	-18	
10. Système Mémoire (Programmeur de		l
musique)—	20	l
11.Prises extérieures	29	l
12. Accessoires en option-	30	
13.Entretien de votre PortaTone	31	
14 Spécifications	21	ı

Indice
1. Nomenclatura — 2
2. Comenzando a tocar (Sección de
Orquesta)————4
3. Para obtener mayor variedad de voces
(Sección de Solo del PS-55)——7
4. Utilización del "batería" incorporado
(Sección de ritmo PCM)————————————————————————————————————
5. Añadiendo bajo y acordes rasgueados
(Sección de Acorde y Bajo Automático)—13
6. Tocando una melodía respaldada por
un acompañamiento automático———17
7. Tocando una melodía acompañada por
acordes ondulantes (Sección de
Arpegio)————————————————————————————————————
8. Añadiendo armonía a la melodía (Dúo)-18
9. Utilización del Transposicionador———19
10. Sistema de Memoria (Programador
de Música)——————————20
de Música) 20 11. Contactos externos 29 12. Accesorios opcionales 30
12. Accesorios opcionales — 30
13. Cuidados para su PortaTone————31
14. Especificaciones32



- Transposer ② Master Volume
- 3 Music Programmer (Chord Sequence Programmer on PS-35)
- 4 Duet
- ⑤ Auto Bass Chord Volume
- Auto Bass Chord Selectors
- Auto Bass Chord Key Section Arpeggio Volume
- Arpeggio Variation
- Rhythm Volume
- Rhythm Tempo
- Rhythm Start & Synchro Start
- ® Rhythm Selectors
- Handclap Selectors
- Fill-In Variation Selector (6) Fill-In Bar (also for No Chord and
- Record/Playback Start)
- Orchestra Voice Selectors
- (8) Orchestra On/Off
- ① Orchestra Sustain
- Orchestra Volume Solo Volume
- 2 Solo On/Off
- Solo Voice Selectors 24 Solo Sustain
- Solo Vibrato Depth
- Solo Celeste
- Stereo Symphonic 28 Power Switch
- 29 Pitch Control

- Transponierungsregler
- ② Hauptlautstärkeregler 3 Musik-Programmier-Teil (Akkord-
- folge-Programmier-Teil PS-35) Duett-Schalter
- Baßakkord-Automatik-Lautstärkeregler
- <u>(6)</u> Baßakkord-Automatik-Teil
- (7) Baßakkord-Automatik-Bereich
- (8) Arpeggio-Lautstärkeregler Arpeggio-Variationsschalter
- Rhythmus-Lautstärkeregler
- ① Rhythmus-Temporegler
- Rhythmus-Start- u. Synchro-Start-Schalter
- (3) Rhythmus-Wahlschalter
- Händeklatsch-Wahlschalter
- (5) Schlagzeugsolo-Variationsschalter
- 6 Schlagzeugsolo-Taste (auch für Akkordabschaltung u. Speicher/Wiedergabe-Start)
- (7) Orchesterstimmen-Register
- (18) Orchester-Ein/Aus-Schalter
- Orchester-Sustain-Regler
- ② Orchester-Lautstärkeregler 21 Solo-Lautstärkeregler
- 2 Solo-Ein/Aus-Schalter
- Solostimmen-Register
- Solo-Sustain-Regler
- Solo-Vibratointensitäts-Regler
- Solo-Celeste-Regler
- Stereo-Symphonic-Regler
- ② Ein/Aus-Schalte② Tonhöhenregler Ein/Aus-Schalter

- Transpositeur
- Volume Principal 3 Programmeur de Musique (Programmeur Séquences d'Accords sur le PS-35)
- 4 Duo
- Volume Basses/Accords Automatiques
- Sélecteurs Basses/Accords Automatiques
- Section Touches de Basses/Accords Automatiques
- Volume Arpège
- Variation Arpège
- Wolume Rythme
- 11 Tempo Rythme
- Départ Rythme et Départ Synchro
- Sélecteurs de Rythme
- Sélecteurs Battements de Mains
- Sélecteur Variation Fill In
- 16 Touche Fill In (aussi pour "Sans Accords" et Début Enregistrement/ Reproduction)
- Sélecteurs Volx Orchestrales
- Orchestre Marche/Arrêt
- (9) Sustain Orchestre
- Volume Orchestre
- (2) Volume Solo
- Solo Marche/Arrêt
- ② Sélecteurs Voix Solo
- Sustain Solo
- 29 Profondeur Vibrato Solo
- 26 Solo Céleste
- ② Symphonique Stéréo
- 28 Interrupteur d'Alimentation
- 29 Contrôle Hauteur Tonale

- (1) Transposicionador
- 2 Volumen Principal
- 3 Programador de Música (Programador de Secuencia de Acordes en el PS-35)
- Volumen de Acorde y Bajo Automático
- Selectores de Acorde y Bajo Automático
- Sección de Teclas de Acorde y Bajo Automático
- Volumen de Arpegio
- Variación de Arpegio
- Volumen del Ritmo
- <sup>(1)</sup> Tempo del Ritmo
- (2) Arranque del Ritmo y Arranque Sincronizado
- Selectores de Ritmo
- (4) Selectores de Palmadas
- (i) Selector de Variación de Relleno
- Barra de Relleno (también para Arranque de Grabación/Reproducción y Sin Acorde)
- (7) Selectores de Voces de Orquesta
- Conector On/Off de Orquesta
- Sostenido de Orquesta 20 Volumen de Orquesta
- (2) Volumen de Solo
- 22 Conector On/Off de Solo
- 23 Selectores de Voces de Solo
- Sostenido de Solo
- Profundidad de Vibrato de Solo 26 Celeste de Solo
- 27 Sinfónico Estéreo
- 28 Interruptor de Potencia
- 29 Control de Tono




### Orchestra section

If you are going to use battery power, first insert the batteries in the compartment as described earlier. Before using with household current or a car battery, ensure that the optional adaptor is safely connected.

## Spielbeginn

### **Orchester-Teil**

Soll das Instrument mit Batterien betrieben werden, setzen Sie diese wie zuvor beschrieben ein. Bei Betrieb mit Netzstrom oder an einer Autobatterie überprüfen Sie, daß der Adapter (Sonderzubehör) richtig angeschlossen ist.



### 1. Switch on

Slide the POWER switch ® to the "ON" position. The Power-on light will then illuminate. If the light flickers when you're using batteries, this indicates that the batteries need replacing.

### 1. Einschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter (POWER) 3 auf ON. Der Schalter leuchtet dann. Flackert er bei Batteriebetrieb, so müssen die Batterien ersetzt werden.

## Début de l'exécution


### Section orchestrale

Si vous décidez d'utiliser des piles, insérez tout d'abord les piles dans le compartier selon la description antérieure. Avant toute utilisation sur le courant secteur ou sur une batterie automobile, assurez-vous que l'adaptateur en option a été dûment branché.



### Sección de Orquesta

Si va a utilizar las baterías como fuente de potencia, inserte antes las baterías en el compartimiento como se ha descrito antes. Antes de utilizar el instrumento con corriente doméstica o con la batería del automóvil, asegúrese de que el adaptador opcional esté bien conectado.




1. Position de Marche

Déplacer l'Interrupteur d'Alimentation (POWER) ® sur la position de marche (ON). Le clignotant d'alimentation s'allume alors. Si ce voyant lumineux s'allume et s'éteint alternativement, en cas de fonctionnement sur plles, ce signal indique qu'il convient de remplacer les piles.

### 1. Conexión

Deslice el Interruptor de Potencia (POWER)

® a la posición "ON". Entonces se iluminará la luz de conexión de potencia. Si la luz parpadea cuando esté utilizando baterías, esto indicará que las baterías necesitan ser cambiadas.



2. Choose the voice you want


Select the desired voice by pressing one of the ORCHESTRA voice selectors ①. Only one selector may be used at a time and the other selectors will release automatically as each new selection is made. When the red selector is locked down, the voices printed closest to the keys can be selected. When this is released, or in the "up" position, the remaining voices can be selected.

2. Gewünschte Instrumentalstimme wählen Drücken Sie zur Wahl der Instrumentalstimme das gewünschte Orchesterstimmen-Register (ORCHESTRA) ①. Es kann immer nur ein Register zur gleichen Zeit gedrückt werden; beim Drücken eines neuen Registers rasten die vorhergehenden Register automatisch aus. Ist der rot markierte Schalter gedrückt, so können die vorderen Instrumentalstimmen gewählt werden. Ist er ausgerastet, so können die hinteren Stimmen gewählt werden.

2. Sélection de la voix souhaitée
Choisissez la voix désirée en appuyant
sur l'un des sélecteurs de voix d'Orchestre (ORCHESTRA) ①, Il n'est possible
d'utiliser qu'un seul sélecteur à la fois; à
noter qu'à chaque nouveau choix, les
autres sélecteurs reviendront à leur
position initiale. Lorsque le sélecteur
rouge est verrouillé vers le bas, les voix
imprimées le plus près des touches
peuvent être choisies. Quand il se trouve
relâché, ou sur la position supérieure,
les voix restantes peuvent être choisies.

2. Escoja la voz que desee

Seleccione la voz deseada presionando uno de los selectores de voces de Orquesta (ORCHESTRA) ⑦. Sólo puede utilizarse un selector al mismo tiempo y los demás selectores se soltarán automáticamente cuando se haga una nueva selección. Cuando el selector rojo esté bajado, las voces impresas más cercanas a las teclas pueden seleccionarse. Cuando está suelto, o en la posición "superior", pueden seleccionarse las demás voces.



3. Adjust the volume

Adjust the overall volume using the MASTER VOLUME control ②. With the PS-55, also adjust the level by sliding the ORCHESTRA VOLUME control ② towards MAX.

3. Lautstärke einstellen


Regeln Sie die Gesamtlautstärke mit dem Hauptlautstärkeregler (MASTER VOLUME) ② ein. Beim PS-55 ist zur Einstellung der Lautstärke der Orchester-Lautstärkeregler (ORCHESTRA VOLUME) ⑳ in Richtung MAX zu schieben.

Réglage du volume

Réglez le volume global en utilisant le contrôle de Volume Principal (MASTER VOLUME) ②. Avec le PS-55, règlez aussi le niveau en déplaçant le contrôle Volume d'Orchestre (ORCHESTRA VOLUME) ② vers la position MAX.

3. Ajuste el volumen

Ajuste el volumen general utilizando el control de Volumen Principal (MASTER VOLUME) ②. Con el PS-55, ajuste también el nivel deslizando el control de Volumen de Orquesta (ORCHESTRA VOLUME) ⑩ hacia MAX.



4. Press a key

You'll hear the instrument voice you selected. Try playing a simple melody that suits the voice.

- When two or more voice selectors are pressed simultaneously, the right hand selector always has priority.
- If no selector is depressed, the JAZZ ORGAN voice will be automatically selected.

Notes

- 1. Be sure to press the NORMAL selector in the AUTO BASS CHORD section. When the SINGLE FINGER CHORD or FINGERED CHORD selector is depressed, the keys in the Auto Bass Chord key section (7) cannot be used for playing melodies.
- With the PS-55, no ORCHESTRA voice can be heard if the ORCHESTRA ON/OFF selector ® is in the "up" position and the SOLO ON/OFF selector 20 is depressed.

4. Eine Taste drücken

Sie hören die gewählte Instrumentalstimme. Spielen Sie nun eine einfache Melodie, die zur Instrumentalstimme paßt.

- Werden zwei oder mehr Register gedrückt, so besitzt das weiter rechts liegende Register Vorrang.
- Wird kein Register gedrückt, so schaltet das Instrument automatisch auf Jazz-Orgel.

**Hinweise** 

- Achten Sie darauf, den Normal-Schalter (NORMAL) der Baβakkord-Automatik immer zu drücken. Ist der Einfingerakkord-Schalter (SINGLE FINGER CHORD) oder der Fingerakkord-Schalter (FINGERED CHORD) gedrückt, so können die Tasten im Baβakkord-Automatik-Bereich (1) nicht zum Spielen einer Melodie verwendet werden.
- Beim PS-55 kann keine Orchesterstimme gehört werden, wenn der Orchester-Ein/ Aus-Schalter (ORCHESTRA ON/OFF) (B) ausgerastet und der Solo-Ein/Aus-Shalter (SOLO ON/OFF) (2) eingeschaltet ist.

4. Appuyez sur une touche

Vous entendrez la voix instrumentale choisie. Essayez de jouer une mélodie simple s'accordant avec la voix.

- Si l'on appuie simultanément sur 2 ou plusieurs sélecteurs de voix, le sélecteur de droite a toujours la priorité.
- Si l'on n'appuie sur aucun sélecteur, c'est la voix Orgue de Jazz (JAZZ ORGAN) qui est automatiquement choisie.

Remarques

- 1. Veiller à appuyer sur le sélecteur NORMAL de la Section Basses/Accords Automatiques (AUTO BASS CHORD). Lorsque le sélecteur Accord à Un Seul Doigt (SINGLE FINGER CHORD) ou Accord à Plusieurs Doigts (FINGERED CHORD) est en position abaissée, les touches de la section touches Basses/ Accords Automatiques (AUTO BASS CHORD) ① ne peuvent pas être utilisées pour l'exécution de mélodies.
- 2. Avec le PS:55, aucune voix d'Orchestre ne peut être entendue si le sélecteur Orchestre Marche/Arrêt (ORCHESTRA ON/OFF ® se trouve en position supérieure et le sélecteur Solo Marche/Arrêt (SOLO ON/OFF) @ en position appuyée.


4. Pulse una tecla

Escucharà la voz instrumental que haya seleccionado. Intente tocar una melodía simple que sea apropiada a la voz.

- Cuando se pulsen simultáneamente dos o más selectores de voces, el selector de la derecha siempre tendrá prioridad.
- Si no se pulsa ningún selector, se seleccionará automáticamente la voz de Organo de Jazz (JAZZ ORGAN).

Notas

- 1. Asegürese de pulsar el selector NORMAL de la sección de Acorde y Bajo Automático (AUTO BASS CHORD). Cuando se pulse el selector de Acorde de Un Solo Dedo (SINGLE FINGER CHORD) o el de Acorde Digitado (FINGERED CHORD) no se podrán utilizar las teclas de la sección de teclas de Acorde y Bajo Automático ① para tocar melodías.
- Con el PS-55, no podrà escucharse ninguna voz de Orquesta (ORCHESTRA) si el selector de Orquesta (ORCHESTRA ON/OFF) (8) está en la posición "superior" y el selector de Solo (SOLO ON/OFF) (2) está pulsado.



### Sustain

A sustain effect for the Orchestra voices can be obtained by using the sliding SUSTAIN control (a). The sustained sound gradually fades after a note is played.

### Stereo Symphonic

Stereo Symphonic influences the stereophonic separation of sound to the speakers, providing an orchestra-like presence. When the STEREO SYM-PHONIC control ② is In the OFF position, a stereo effect cannot be obtained; instead, identical sound is delivered through each speaker. If you slide the control, the sound is separated into left and right channels. At the CHORUS position, a more expansive and impressive sound is heard. At the TREMOLO position, a wavering effect is added just as If a rotary speaker were being used.

### Sustain-Effekt

Mit dem Orchester-Sustain-Regler (SUSTAIN) ® kann den Orchesterstimmen ein Sustain-Effekt hinzugefügt werden. Der Sustain-Effekt klingt nach Anschlagen einer Taste langsam aus.

### Stereo-Symphonic-Effekt

Mit dem Stereo-Symphonic-Regler (STEREO SYMPHONIC) ② kann der Stereo-Effekt verstärkt werden, und man erhält eine Klangfülle wie in einem Konzertsaal. Steht der Regler dagegen auf OFF, so liefert der linke und rechte Lautsprecher das gleiche Tonsignal, und man erhält also keinen Stereo-Effekt. In der Stellung CHORUS erhält man einen breiteren, volleren Klang, und in der Stellung TREMOLO wird ein Schwingungs-Effekt (Wavering) — wie er auch durch einen Rotationslautsprecher erzielt werden kann — hinzugefügt.

### Sustain

Le déplacement du contrôle SUSTAIN <sup>(9)</sup> permet d'obtenir un effet soutenu pour les voix d'Orchestre (ORCHESTRA). Le son soutenu s'estompe graduellement lorsqu'une note est jouée.

### Symphonique stéréo

Cette fonction influence la séparation stéréophonique du son vers les hautparleurs, introduisant ainsi une "présence" orchestrale. Quand le contrôle Symphonique Stéréo (STEREO SYMPHONIC) @ est sur la position d'Arrêt (OFF), l'effet stéréo ne peut pas être obtenu. Un son identique provient de chaque haut-parleur. Si vous déplacez le contrôle, le son est alors réparti sur les chaînes droite et gauche. La position Choeur (CHORUS) assure un son plus ample et plus étoffé. A la position TRÉMOLO correspond un son "tremblé" (analogue à celul d'un haut-parleur rotatif)

### Sostenido

Puede obtenerse un efecto de sostenido para las voces de Orquesta utilizando el control deslizante de Sostenido (SUSTAIN) (9). El sonido sostenido desaparece gradualmente después de tocar una nota.

### Sinfónico Estéreo

El Sinfónico Estéreo influencia la separación estereofónica del sonido en los altavoces, proporcionando un efecto orquestal. Cuando el control de Sinfónico Estéreo (STEREO SYMPHONIC) ② está en la posición OFF, no puede obtenerse un efecto estereofónico; por lo tanto, se emite un sonido idéntico por cada altavoz. Si desliza el control, el sonido se separa en dos canales, derecho e izquierdo. En la posición de Coro (CHORUS), se escuchará un sonido mayor y más impresionante. En la posición de Trémolo (TREMOLO), se añade un efecto fluctuante, como si se utilizara un altavoz giratorio.

### STEREO SYMPHONIC



- For the BRASS ENSEMBLE and STRING ENSEMBLE voices on the PS-55, the stereophonic effect is preset.
- The stereo effect is enhanced enormously if the keyboard is connected to a stereo hi-fi system. (see page 29 for connection instructions).
- On the PS-55, the voices are distinctly separated into three groups, as shown in the figure, when the STEREO SYMPHONIC control @ is set between the positions OFF and CHORUS.
- Bei den Blechbläser-Ensemble- und Streicher-Ensemble-Stimmen (BRASS ENSEMBLE und STRING ENSEMBLE) des PS-55 ist der Stereo-Effekt fest voreingestellt.
- Der Stereo-Effekt wird noch wesentlich verbessert, wenn Sie das Instrument an Ihre Stereoanlage anschließen (zum Anschluß siehe Seite 29).
- Beim PS-55 sind die Instrumentalstimmen deutlich in drei Gruppen getrennt (siehe Abb.), wenn der Stereo-Symphonic-Regler (STEREO SYMPHONIC)
   zwischen OFF und CHORUS steht.
- Pour ce qui est des voix Ensemble Cuivres (BRASS ENSEMBLE) et Ensemble Cordes (STRING ENSEMBLE) — sur le PS-55 — l'effet stéréophonique est pré-réglé.
- L'effet stéréo est considérablement amplifié lorsque le clavier est branché à un système stéréo haute fidélité (voir page 29 pour les modalités de branchement).
- Sur le PS-55, les voix sont distinctement réparties en trois groupes, comme l'indique le schéma, lorsque le contrôle Symphonique Stéréo (STEREO SYMPHONIC) @ est réglé entre les positions d'Arrêt (OFF) et Choeur (CHORUS).
- El sonido estereofónico está preseleccionado para las voces de Conjunto de Metales (BRASS ENSEMBLE) y Conjunto de Cuerdas (STRING ENSEMBLE), en el modelo PS-55.
- El efecto estéreo queda enormemente reforzado si el teclado se conecta a un sistema estéreo hi-fi (consultar la pág. 29 para las instrucciones de conexión).
- En el PS-55, las voces se separan en tres grupos distintos, como se muestra en la figura, cuando el control Sinfónico Estéreo (STEREO SYMPHONIC) ② se coloca entre las posiciones OFF y Coro (CHORUS).







Intente tocar las siguientes melodías, cambiando la voz de Orquesta cada vez para adecuarse a la música.

Try playing the following melodies, changing the ORCHESTRA voice each time to suit the music.


Spielen Sie folgende Melodien, und versuchen Sie, die Orchesterstimmen jeweils der Melodie anzupassen.

en changeant chaque fois la voix d'Orchestre et en l'harmonisant avec la musique.

Essavez de jouer les mélodies suivantes.



# Obtaining more voice variety



# Para obtener mayor variedad de voces

### **Solo Section (PS-55)**

In addition to and independent of the Orchestra voices described so far, there are 16 Solo voices (Piccolo, Oboe, Saxophone, Harmonica, Trumpet, Trombone, Violin, Cello, Synthe 1, Synthe 2, Fantasy, Funny, Banjo, Chimes, Rock Guitar, Bass Guitar).

### Solo-Teil (PS-55)

Zusätzlich zu den bisher beschriebenen Orchesterstimmen gibt es noch 16 unabhängig arbeitende Solo-Stimmen: Piccolo (PICCOLO), Oboe (OBOE), Saxophon (SAXOPHONE), Harmonika (HARMONICA), Trompete (TRUMPET), Posaune (TROMBONE), Violine (VIOLIN), Cello (CELLO), Synthesizer 1 (SYNTHE 1), Synthesizer 2 (SYNTHE 2), Phantasie (FANTASY), Funny (FUNNY), Banjo (BANJO), Glockenspiel (CHIMES), Rockgitarre (ROCK GUITAR), Baßgitarre (BASS GUITAR).

### Section Solo (PS-55)

En plus des voix d'Orchestre déjà décrites — et indépendamment d'elles — l'instrument comporte 16 voix Solo (Piccolo, Hautbois, Saxophone, Harmonica, Trompette, Trombone, Violon, Violoncelle, Synthe 1, Synthe 2, Fantaisie, "Funny", Banjo, Cloches, Guitare Rock, Guitare Basses).


### Sección de Solo (PS-55)

Además e independientemente de las voces de Orquesta descritas hasta ahora, hay otras 16 voces de Solo (Picolo, Oboe, Saxofón, Armónica, Trompeta, Trombón, Violín, Cello, Sintetizador 1, Sintetizador 2, Fantasía, Funny, Banjo, Campanas, Guitarra Rock, Bajo).

- 1. The ORCHESTRA ON/OFF 18 and SOLO ON/OFF @ selectors enable you to play an Orchestra voice either on its own or together with a Solo voice, or a Solo voice on its own. To play only a Solo voice, first depress the SOLO ON/OFF selector (the ORCHESTRA ON/OFF selector ® should be in the "up" position). If both these selectors are off, an Órchestra voice is produced.
- 1. Mit dem Orchester-Ein/Aus-Schalter (ORCHESTRA ON/OFF) ® und dem Solo-Ein/Aus-Schalter (SOLO ON/OFF) 22 können die Orchester- und Solostimmen entweder alleine oder zusammen verwendet werden. Wollen Sie nur eine Solostimme spielen, so drücken Sie den Solo-Ein/Aus-Schalter (SOLO ON/OFF) 2 und rasten Sie den Orchester-Ein/Aus-Schalter

(ORCHESTRA ON/OFF) (8) aus. Sind

beide Schalter ausgerastet, so sind nur die




Orchesterstimmen zu hören.

- 2. Select the desired voice by pressing one of the SOLO voice selectors 23. Press the red button on the righthand side to select a voice in the bottom row.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Instrumentalstimme durch Drücken eines Solostimmen-Registers (SOLO) 3. Wird der auf der rechten Seite befindliche rote Schalter gedrückt, so können die Instrumentalstimmen der unteren Reihe gewählt werden.

 Les sélecteurs Orchestre Marche/ Arrêt (ORCHESTRA ON/OFF) (8) et Solo Marche/Arrêt (SOLO ON/OFF) @ vous permettent d'obtenir la voix d'Orchestre — soit seule, soit associée à la voix Solo - ou la voix Solo, seulement. Pour obtenir une voix Solo seulement, appuyez tout d'abord sur le sélecteur Solo Marche/Arrêt (SOLO ON/OFF) 29 (le sélecteur Orchestre Marche/Arrêt

(ORCHESTRA ON/OFF) 18 devant se trouver en position élevée). Si ces deux sélecteurs se trouvent sur la position Arrêt (OFF), c'est une voix d'Orchestre qui se fera entendre.



únicamente.

- 2. Appuyez sur l'un des sélecteurs de voix Solo 23, pour obtenir la voix de votre choix. Appuyez sur la touche rouge située sur la droite, pour choisir une voix dans la rangée inférieure.
- 2. Seleccione la voz deseada pulsando uno de los selectores de voz de SOLO 33. Pulse el botón rojo del lado derecho para seleccionar una voz de la fila de abajo.

1. Los selectores de Orquesta ON/OFF

(ORCHESTRA ON /OFF) ® y Solo

ON/OFF (SOLO ON/OFF) 22 le permi-

ten tocar una voz de Orquesta bien sola

o con una voz de Solo, o una voz de Solo


Para tocar únicamente una voz de Solo,

pulsar antes el selector de Solo ON/OFF

Orquesta ON/OFF (ORCHESTRA ON/

(SOLO ON/OFF) 22 (el selector de

- 3. Adjust the volume level using the sliding SOLO VOLUME control 20.
- When two or more voice selectors are pressed simultaneously, the right hand selector always has priority.
- If no selector is depressed, the PICCOLO voice will be automatically selected.
- 3. Regeln Sie die Lautstärke mit dem Solo-Lautstärkeregler (SOLO VOLUME) ②.
- Werden zwei oder mehr Register gleichzeitig gedrückt, so hat das weiter rechts liegende Vorrang.
- Wird kein Register gedrückt, so schaltet das Instrument automatisch auf PICCOLO.
- Réalez le niveau du volume, en déplacant le contrôle Volume Solo (SOLO VOLUME) 23.
- Lorsque deux ou plusieurs sélecteurs de voix sont pressés simultanément, le sélecteur de droite a toujours la priorité.
- Si l'on n'appuie sur aucun sélecteur, la voix PICCOLO sera automatiquement déclenchée.
- 3. Ajustar el nivel del volumen utilizando el control deslizante de Volumen de Solo (SOLO VOLUME) 2).
- Cuando se pulsen simultáneamente dos o más selectores de voces, el selector de la derecha siempre tendrá prioridad.
- Si no se pulsa ningún selector, se seleccionará automáticamente la voz de Pícolo (PICCOLO).



### Sustain

The sliding SUSTAIN control @ allows you to adjust the degree of sustain.

### Sustain

Mit dem Sustain-Regler (SUSTAIN) 24 kann ein Sustain-Effekt hinzugefügt werden.

### Sustain

Le déplacement du contrôle SUSTAIN @ vous assure un réglage fin de cette fonction.

### Sostenido

El control deslizante de Sostenido (SUSTAIN) 24 le permite ajustar el grado de sostenido.

### Vibrato depth

The Piccolo, Oboe, Saxophone, Harmonica, Trumpet, Trombone, Violin and Cello voices have a certain amount of delayed vibrato built into them. The VIBRATO DEPTH control (26) is for modifying the built-in vibrato or for adding vibrato to the other Solo voices.

### Celeste

The CELESTE control @ enhances Solo voices by thickening them.

Now that you know how to choose the Solo voices, you're ready to play some solos! Try these pieces.

### Vibratointensität

Für folgende Stimmen ist bereits ein Vibrato fest voreingestellt: Piccolo (PICCOLO), Oboe (OBOE), Saxophon (SAXOPHONE), Harmonika (HARMONICA), Trompete (TRUMPET), Posaune (TROMBONE), Violine (VIOLIN) und Violoncello (CELLO). Mit dem Vibratointensitäts-Regler (VIBRATO DEPTH) (2) können Sie die voreingestellte Intensität ändern oder den anderen Solostimmen einen Vibrato-Effekt hinzufügen.

### Celeste

Mit dem Celeste-Regler (CELESTE) 
können die Solostimmen mehr zur Geltung gebracht werden.

Nun wissen Sie also, wie man Solostimmen wählt und können einige Soli spielen. Versuchen Sie es einmal mit diesen Stücken;

### Profondeur de Vibrato

Les voix Piccolo, Hautbois (OBOE), Saxophone, Harmonlca, Trompette (TRUMPET), Trombone, Violon (VIOLIN) et Violoncelle (CELLO) sont dotées d'un certain effet de vibrato retardé incorporé. Le contrôle Profondeur de Vibrato (VIBRATO DEPTH) @ permet de modifier le vibrato incorporé ou d'ajouter un effet de vibrato aux autres voix Solo.

### Céleste

Le contrôle CELESTE @ étoffe et enrichit les voix Solo.

Vous voici familiarisé avec les modalités du choix des voix Solo. A vous de jouer: essayez les morceaux suivants.


### Profundidad del Vibrato

Las voces de Pícolo, Oboe, Saxofón, Armónica, Trompeta, Trombón, Violín y Cello tienen una cierta cantidad de vibrato retardado incorporado en ellas. El control de Profundidad del Vibrato (VIBRATO DEPTH) ② es para modificar el vibrato incorporado o para añadir vibrato a las otras voces de Solo.

### Celeste

El control de Celeste (CELESTE) 🕸 refuerza las voces de Solo haciéndolas más gruesas.

Ahora que ya sabe cómo escoger las voces de Solo, ¡Ya está preparado para tocar algunos solos! Pruebe estas piezas.



### Notes

- Because the Solo voices are monophonic, if two or more keys are pressed only the highest one will produce a sound.
- For the Trombone and Cello voices, the first and second octaves from the left of the keyboard have identical pitches. This is part of the tone generation design, and is not a fault.

#### Hinweis

- Die Solostimmen sind nur monophon spielbar. Werden zwei oder mehr Tasten angeschlagen, so ertönt lediglich die höchste Note,
- Der Tongenerator wurde so ausgelegt, daß sich bei Posaune- und Violoncello-Stimme in der ersten und zweiten Oktave auf der linken Seite der Tastatur gleiche Tonhöhen ergeben. Es handelt sich dabei also nicht um eine Fehlfunktion.

#### Remarques

- Les voix Solo étant monophoniques, si deux ou plusieurs touches sont pressées, seule la plus haute produira un son.
- Pour ce qui est des voix Trombone et Violoncelle, les première et seconde octaves à partir de la gauche du clavier ont des hauteurs tonales identiques. Loin d'être un "défaut", il s'agit là d'un effet voulu inhérent à la conception.

#### Notas

- Como las voces de Solo son monofónicas, si se pulsan dos o más teclas, sólo la más alta producirá sonido.
- Para las voces de Trombón y Cello, la primera y segunda octava desde la izquierda del teclado tienen los tonos idénticos. Esto es parte del diseño generador de tono, y no es un defecto.

# Advanced class: time for a more accomplished performance.

Here's how to enjoy an ensemble performance featuring a combination of Solo and Orchestra voices:

- 1. Depress the ORCHESTRA ON/OFF ® and SOLO ON/OFF ® selectors.
- 2. Set the ORCHESTRA VOLUME control @ at MAX and the SOLO VOLUME control @ at about the three-quarters position.
- Decide on your combination of Orchestra and Solo voices. Some examples are shown below. BRASS ENSEMBLE + TRUMPET STRING ENSEMBLE + VIOLIN HARPSICHORD + TRUMPET JAZZ ORGAN + ROCK GUITAR PIANO + SAXOPHONE
- Now, if a chord is played, a Solo voice is added to the highest note of the chord, resulting in a beautiful ensemble effect. Try playing a chord!

### Example

(ORCHESTRA) STRING ENSEMBLE + (SOLO) VIOLIN

# Anspruchsvolle Funktionen für fortgeschrittene Spieler

Hier einige Beispiele für Ensembles aus Solo- und Orchesterstimmen:

- 1. Drücken Sie den Orchester-Ein/Aus-Schalter (ORCHESTRA ON/OFF) ® und den Solo-Ein/Aus-Schalter (SOLO) ON/OFF) ②.
- 2. Schieben Sie den Orchester-Lautstärkeregler (ORCHESTRA VOLUME) @ auf MAX und den Solo-Lautstärkeregler (SOLO VOLUME) @ 3/4 hoch.
- 3. Wählen Sie die Orchester- und Solostimmen. Hier einige Beispiele: BLECHBLÄSER-ENSEMBLE + TROMPETE STREICHER-ENSEMBLE + VIOLINE CEMBALO + TROMPETE JAZZ-ORGEL + ROCKGITARRE PIANO + SAXOPHON
- 4. Wenn Sie einen Akkord spielen, wird zu der höchsten Note des Akkordes eine Solostimme hinzugefügt. Dadurch erhält man einen wunderschönen Ensemble-Effekt. Versuchen Sie es einmal!

### Beispiel

(ORCHESTER) STREICHER-ENSEMBLE + (SOLO) VIOLINE

# Classe de niveau avancé: une exécution plus accomplie s'impose

Voici maintenant les modalités d'une exécution d'ensemble associant voix Solo et voix d'Orchestre:

- Appuyez sur les sélecteurs Orchestre Marche/Arrêt (ORCHESTRA ON/OFF)
   et Solo Marche/Arrêt (SOLO ON/OFF) 22.
- Réglez le contrôle Volume Orchestre (ORCHESTRA VOLUME) @ sur la position MAX et le contrôle Volume Solo (SOLO VOLUME) @ sur la position trois-guarts.
- 3. Choisissez la combinaison désirée voix Orchestre et Solo. Voici, par exemple, quelques possibilités: ENSEMBLE CUIVRES + TROMPETTE ENSEMBLE CORDES + VIOLON CLAVECIN + TROMPETTE ORGUE JAZZ + GUITARE ROCK PIANO + SAXOPHONE
- 4. Maintenant, si un accord est joué, une voix Solo s'ajoute à la note la plus haute de l'accord, produisant un effet d'ensemble particulièrement agréable. Essayez donc un accord:

### Exemple

(ORCHESTRE) ENSEMBLE CORDES + (SOLO) VIOLON

# Clase avanzada: el momento para una interpretación más difícil.

He aquí como disfrutar de una interpretación de conjunto caracterizada por una combinación de voces de Solo y Orquesta:

- 1. Pulse los selectores de Orquesta (ORCHESTRA ON/OFF) ® y Solo (SOLO ON/OFF) 2.
- 2. Coloque el control de Volumen de Orquesta (ORCHESTRA VOLUME) ② en MAX y el control de Volumen de Solo (SOLO VOLUME) ③ en la posición de tres cuartos.
- Decida su combinación de voces de Orquesta y Solo. Debajo se muestran algunos ejemplos. CONJUNTO DE METALES + TROMPETA CONJUNTO DE CUERDAS + VIOLIN CLAVICORDIO + TROMPETA ORGANO DE JAZZ + GUITARRA ROCK PIANO + SAXOFON
- 4. Ahora, si se toca un acorde, se añade una voz de Solo a la nota más alta del acorde, resultando en un precioso efecto de conjunto. ¡Pruebe a tocar un acorde!

### **Ejemplo**

(ORQÛESTA) CONJUNTO DE CUERDAS + (SOLO) VIOLIN





Note When STRING ENSEMBLE and VIOLIN or TRUMPET are used in combination, a "beat" or pulsing sound can be heard when long single notes are played. This is caused by the slight difference in the periods of the built-in String vibrato and the Violin vibrato; the sound may be heard as a beautiful sound if a chord is played.

### Hinweis

Wenn Sie einzelne langangehaltenen Noten spielen und Streicher-Ensemble (STRING ENSEMBLE), Violine (VIOLIN) oder Trompete (TRUMPET) kombinieren, so ist ein pulsierender Ton zu hören. Dies kommt durch eine geringe Phasenverschiebung zwischen Streicherund Violinen-Vibrato. Der Effekt ist sehr schön, wenn Sie einen Akkord spielen.

#### Remarque

Lorsqué Ensemble Cordes (STRING ENSEM-BLE) et Violon (VIOLIN) ou Trompette (TRUMPET) sont utilisés ensemble, une "cadence" ou mouvement rythmé se fait entendre lorsque des notes isolées et longues sont jouées. Cet effet a pour cause la légère diffèrence dans les périodes du vibrato Cordes incorporé et du vibrato Violon; le son est particulièrement riche si un accord est joué.

#### Nota


Cuando se utiliza la combinación Conjunto de Cuerdas y Violin o Trompeta, podrá escucharse un sonido pulsante cuando se toquen notas sueltas largas. Esto se origina por la ligera diferencia en los periodos del vibrato de Cuerda incorporado y el vibrato de Violín; el sonido sonará con gran belleza si se toca un acorde.

# Using the built-in drummer (PCM rhythm section)

# Der eingebaute Schlagzeuger (PCM Rhythmus-Teil)

# Utilisation de la piles incorporées (section rythmique PCM)

Utilización del "bateria" incorporado (sección de ritmo PCM)



Now let's add a dynamic rhythm accompaniment to your melody.

1. Choose a rhythm

Pick the rhythm that best suits the music you're going to play and press the selector. If the selector with the red tab is up, you can select rhythms in the top row; if it is down, you can select rhythms in the bottom row.

- If two or more selectors are pressed the one on the right has priority.
- If no selector is depressed, SWING is automatically selected.

Ergänzen Sie nun noch eine dynamische Rhythmusbegleitung zu Ihrer Melodie. 1. Wahl des Rhythmus

Wählen Sie den Rhythmus, der am besten zu Ihrer Musik paßt, durch Drücken des betreffenden Registers. Ist der rot markierte Schalter ausgerastet, so können die Rhythmen der oberen Reihe gewählt werden; ist er eingerastet, so können die Rhythmen der unteren Reihe gewählt werden.

- Werden zwei oder mehr Schalter gedrückt, so hat der weiter rechts liegende Schalter Vorrang.
- Wird kein Schalter gedrückt, so schaltet das Instrument automatisch auf "SWING".

Adjoutons maintenant un accompagnement rythmique dynamique à la mélodie.

1. Choix d'un rythme

Choisissez le rythme convenant le mieux à la musique que vous allez jouer et appuyez sur le sélecteur. Si le sélecteur marqué de rouge est en position élevée, vous pouvez choisir les rythmes de la rangée du haut; s'il est en position abaissée, vous pouvez choisir les rythmes de la rangée du bas.

- Si vous appuyez sur deux sélecteurs (ou plus), celui de droite a la priorité.
- Si vous n'appuyez sur aucun sélecteur, SWING est automatiquement déclenché.

Añadamos un acompañamiento de ritmo dinámico a su melodía.

1. Escoja un ritmo

Escoja el ritmo más apropiado para la música que vaya a tocar y pulse el selector. Si el selector con la marca roja está arriba. Ud. puede seleccionar ritmos de la fila de arriba; si está abajo, puede seleccionar ritmos de la fila de abajo.

- Si se pulsan dos o más selectores, tendrá prioridad el de la derecha.
- Si no se pulsa ningún selector, se selecciona automáticamente SWING.



2. Start the rhythm
After selecting a rhythm, press the START selector ②.

2. Start des Rhythmus


Drücken Sie nach der Wahl des Rhythmus den Rhythmus-Start-Schalter (START) ②.

2. Déclenchement du rythme

Une fois le rythme choisi, appuyez sur le sélecteur Départ (START) 2.

2. Arranque el ritmo

Despúes de seleccionar un ritmo, pulse el selector de Arranque (START) ②.



3. Adjustments

Volume
 The RHYTHM VOLUME control <sup>®</sup>

3. Einstellungen

 Lautstärke Mit dem Rhythmus-Lautstärkeregler Réglages

 Volume Le contrôle Volume du Rythme 3. Ajustes

Volumen
 El control de Volumen del Ritmo



lets you adjust the rhythm volume in relation to the melody volume. To stop the rhythm, press the START selector ② again.

Tempo Use the TEMPO control ① to adjust the speed of the rhythm. (VOLUME) ® kann das Lautstärkeverhältnis zwischen Rhythmus und Melodie eingestellt werden.
Zum Ausschalten des Rhythmus drücken Sie den Rhythmus-Start-Schalter (START) ® erneut.

Tempo Stellen Sie die Rhythmusgeschwindigkeit am Temporegler (TEMPO) (1) ein. (VOLUME) ® vous permet de régler le volume du rythme sur le volume de la mélodie.

Pour arrêter le rythme appuyer à nouveau sur le sélecteur début ②.

Tempo

Utilisez le contrôle TEMPO ① pour régler la vitesse du rythme.

(VOLUME) (1) le permite ajustar el volumen del ritmo en relación con el volumen de la melodía.

Para detener el ritmo, pulse el selector de Arrangue (START) (2) una vez más.

• Tempo
Utilice el control de Tempo (TEMPO) ①
para ajustar la velocidad del ritmo.

Synchro Start
 The SYNCHRO START selector ② is
 used when it is desired to have the
 rhythm begin the moment a key is

pressed. The 19 keys beginning at the left of the keyboard will activate the rhythm sounds. These keys are identified by the words AUTO BASS CHORD printed above the keys. When a key has been depressed in this section, the rhythm will continue until shut off, which is achieved by

selector 12 again.

pressing the SYNCHRO START

4. Making use of the Tempo Light
The Tempo Light functions as a visual
metronome, making it simple for you to
confirm the rhythm tempo when playing
the melody. When the rhythm is playing,
the light flashes at the first beat of
every bar. When the SYNCHRO START
selector ③ is engaged but you have not
yet started the rhythm by pressing a key,
the Tempo Light flashes at every quarter
note.

5. Adding a handclap to the rhythm A handclap effect that keeps perfect tune with the beat can be added to any of the rhythms; it is particularly effective with the Disco rhythm. There are two HANDCLAP selectors (4), and if they are depressed simultaneously a third handclap effect can be enjoyed.

Synchro-Start

Soll die Rhythmusbegleitung beim Anschlagen der ersten Taste einsetzen, so drücken Sie den Synchro-Start-Schalter (SYNCHRO START) ②. Mit den 19 links auf der Tastatur befindlichen Tasten (mit AUTO BASS CHORD markiert) kann dann die Rhythmusbegleitung eingeschaltet werden. Die Rhythmusbegleitung wird solange fortgesetzt, bis sie durch Drücken des Synchro-Start-Schalters (SYNCHRO START) ② wieder ausgeschaltet wird.

4. Verwendung der Tempoanzeige

Die Tempoanzeige dient als optisches Metronom zur einfachen Kontrolle des Rhythmustempos beim Spielen einer Melodie. Bei eingeschaltetem Rhythmus blinkt die Anzeige beim ersten Schlag jedes Taktes. Ist der Synchro-Start-Schalter (SYNCHRO START) ② gedrückt, der Rhythmus durch Anschlagen einer Taste aber noch nicht eingeschaltet, so blinkt die Tempoanzeige bei jeder Viertelnote.

### 5. Rhythmus mit zusätzlichem Händeklatschen

Jedem Rhythmus kann ein im Tempo dazu passendes Händeklatschen hinzugefügt werden. Dies ist besonders bei Disco-Musik sehr wirkungsvoll. Zwei Händeklatsch-Wahlschalter (HANDCLAP) (4) sind vorhanden; bei gleichzeitigem Drücken beider Schalter erhält man noch einen dritten Händeklatsch-Effekt.

Départ Synchro Le sélecteur Départ Synchro (SYN-CHRO START) ② est utilisé lorsqu'on désire déclencher le rythme dès qu'une touche est pressée. Les 19 touches commençant à la gauche du clavier activeront les sons rythmiques. Ces touches sont signalées par les mots AUTO BASS CHORD figurant au-dessus des touches. Lorsqu'une touche a été pressée dans cette section, le rythme continuera jusqu'à l'arrêt obtenu sur une nouvelle pression du sélecteur Départ Synchro (SYNCHRO START) ②.

4. Utilisation de la Lampe de Tempo
La Lampe de Tempo tient lieu de
métronome, ponctuant ainsi le tempo du
rythme durant l'exécution de la mélodie.
Quand le rythme est joué, la lampe
s'allume au premler temps de chaque
mesure. Lorsque le sélecteur Départ
Synchro (SYNCHRO START) ② a été
engagé mais que le rythme n'a pas été
encore déclenché sur la pression d'une
touche, la Lampe de Tempo s'allume à
chaque noire.

# 5. Addition de battements de mains au rythme

Un effet de battements de mains convenant parfaitement à la mesure peut être ajouté à n'importe quel rythme, au rythme DISCO en particulier. Deux sélecteurs Battements de Mains (HANDCLAP) ① ont été prévus à cet effet. Si l'on appuie sur les deux simultanément, un troisième effet de battements de mains est déclenché.

• Arranque Sincronizado El selector de Arranque Sincronizado (SYNCHRO START) ② se utiliza cuando se desea que el ritmo comience en el momento en que se pulsa una tecla. Las 19 teclas que comienzan a la izquierda del teclado, activarán los sonidos del ritmo. Estas teclas están identificadas por las palabras AUTO BASS CHORD (Acorde y Bajo Automático) impresas encima de las teclas. Cuando se pulsa una tecla de esta sección, el ritmo continuará hasta que se desactive, lo que se consigue pulsando de nuevo el selector de Arranque Sincronizado (SYNCHRO START) ②.

### 4. Utilizando la Luz de Tempo

La Luz de Tempo actúa como un metrónomo visual, simplificando la confirmación del tempo del ritmo al tocar la melodía. Cuando el ritmo está tocando, la luz se ilumina al primer tiempo de cada compás. Cuando el selector de Arranque Sincronizado (SYNCHRO START) ② está conectado pero todavía Ud. no ha comenzado el ritmo pulsando una tecla, la Luz de Tempo se ilumina cada cuarto de nota.

### 5. Añadiendo palmadas al ritmo

Puede añadirse un efecto de palmadas, perfectamente sincronizado con el ritmo, a cualquiera de los ritmos; resulta especialmente efectivo con el ritmo Disco. Hay dos selectores de Palmadas (HANDCLAP) (4), y si se pulsan simultáneamente puede obtenerse un tercer efecto de palmadas.



6. Getting more realism with drum fill-ins If you tap the FILL IN bar (§), the rhythm being played will be interrupted by a short drum solo. Hold the FILL IN bar down, and the drum solo continues. Whenever the fill-in function is used, the accompaniment voices are cut off to enhance the overall effect. The FILL IN VARIATION selector (§) gives a choice of five fill-ins.

## 6. Realistischere Rhythmusbegleitung durch Schlagzeugsoli

Durch Drücken der Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) (§) kann der Rhythmus unterbrochen und ein Schlagzeugsolo ausgelöst werden. Wird die Taste länger gedrückt gehalten, so ertönt das Schlagzeugsolo mehrmals hintereinander. Beim Auslösen dieser Schlagzeugsoli werden die begleitenden Stimmen abgeschaltet, um eine noch eindrucksvollere Wirkung zu erzielen. Am Schlagzeugsolo-Variationsschalter (FILL IN VARIATION) (§) kann zwischen 5 verschiedenen Soli gewählt werden.


### Encore du "réalisme" avec les solos de batterie

Si vous frappez légèrement sur FILL IN ®, le rythme joué sera interrompu par un bref solo de batterie. Si vous maintenez la touche en position appuyée, le solo de batterie continuera. A noter que chaque fois que cette fonction est utilisée, les voix d'accom-

A noter que chaque fois que cette fonction est utilisée, les voix d'accompagnement sont coupées, de manière à rehausser l'effet global. Le sélecteur FILL IN VARIATION (§) offre un choix de cinq effets.

### Obteniendo más realismo con rellenos de batería


Si golpea ligeramente la barra de Relleno (FILL IN) (6), el ritmo que está tocando se verá interrumpido por un solo de batería corto. Mantenga pulsada la barra de Relleno (FILL IN) y el solo de batería continuará. Cada vez que se utilice la función de relleno, las voces de acompañamiento se desconectan para reforzar el efecto general. El selector de Variación de Relleno (FILL IN VARIATION) (3) ofrece una selección de cinco rellenos.



# Zusätzliche Baß- und Klimperakkorde (Baßakkord-Automatik-Teil)

# Addition d'accords avec basses (section Basses/Accords Automatiques)

# Añadiendo bajo y acordes rasgueados (sección de Acorde y Bajo Automático)



The AUTO BASS CHORD section is an automatic accompaniment feature.

section)

If the NORMAL selector is depressed, the Auto Bass Chord system does not function. In this case, the entire keyboard can be used to play the Orchestra and/or Solo voice you have selected. For instance, if you have selected PIANO, the keyboard becomes a 49-note piano.

With the SINGLE FINGER CHORD selector depressed, you can play three-note chords using a single finger if you press any of the 19 keys in the Auto Bass Chord key section ①. Press the START or SYNCHRO START selector ② and the chord will play in time with the rhythm you selected. You will actually hear three things:

Am Baßakkord-Automatik-Teil können Sie verschiedene automatische Begleitungsfunktionen wählen.

Durch Drücken des Normal-Schalters (NORMAL) wird die Baßakkord-Automatik ausgeschaltet und die gewählten Orchesterund/oder Solo-Stimmen können dann mit allen Tasten der Tastatur gespielt werden. Wenn Sie z.B. eine Piano-Stimme gewählt haben, so wird das Instrument zu einem 49-tastigen Piano.

Wird der Einfingerakkord-Schalter (SINGLE FINGER CHORD) gedrückt, so brauchen Sie lediglich eine Taste im Baßakkord-Automatik-Bereich ③ anzuschlagen, und schon ertönt ein Akkord aus drei Noten. Wenn Sie nun noch den Rhythmus-Startoder Synchro-Start-Schalter (START oder

La section Basses/Accords Automatiques (AUTO BASS CHORD) assure l'accompagnement automatique.

Si le sélecteur NORMAL est en position engagée, le système Basses/Accords Automatiques ne fonctionne pas. Dans ce cas, l'ensemble du clavier peut être utilisé pour jouer la voix d'Orchestre et/ou la voix Solo que vous avez choisie. Ainsi, par exemple, si vous avez opté pour PIANO, le clavier devient un piano à 49 notes.

Avec le sélecteur Accord à Un Seul Doigt (SINGLE FINGER CHORD) en position engagée, des accords à trois notes peuvent être obtenus sur la pression d'un seul doigt. Si vous appuyez sur l'une des 19 touches de la section La sección de Acorde y Bajo Automático es una función de acompañamiento automático.

Si se pulsa el selector NORMAL, no funcionará el sistema de Acorde y Bajo Automático. En este caso, puede utilizarse todo el teclado para tocar la voz de Orquesta y/o la voz de Solo que Ud. haya seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado PIANO, el teclado se convierte en un piano de 49 notas.

Con el selector de Acorde de Un Solo Dedo (SINGLE FINGER CHORD) pulsado, Ud. puede tocar acordes de tres notas utilizando un solo dedo, si pulsa cualquiera de las 19 teclas de la sección de teclas de Acorde y Bajo Automático ⑦. Pulse el selector de Arranque o Arranque Sincronizado (START o SYNCHRO START) ②

- A three-note chord (same as holding down three keys).
- A drummer playing a rhythm.
- A bass player playing accompaniment.

The FINGERED CHORD selector allows more experienced players to play their own chords and continue getting the bass and rhythm backup.

SYNCHRO START) ② drücken, ertönt ein Akkord in dem vom gewählten Rhythmus vorgegebenen Tempo. Es ist dann folgendes zu hören:

- 1) Ein Akkord aus drei Noten (genau wie beim Anschlagen von drei Tasten)
- Ein Schlagzeuger, der die Rhythmusbegleitung spielt.
- 3) Baßbegleitung


Durch Drücken des Fingerakkord-Schalters (FINGERED CHORD) können erfahrene Spieler eigene Akkorde mit Baßund Rhythmusbegleitung spielen. Touches Basses/Accords Automatiques (AUTO BASS CHORD) ①. Appuyez sur le sélecteur Départ (START) ou Départ Synchro (SYNCHRO START) ② et l'accord sera joué conformément au rythme choisi. Vous entendrez, en fait, trois sons:

- Un accord à trois notes (le même que celui obtenu sur la pression de trois touches).
- Une batterie jouant un rythme.
- Une basse assurant l'accompagnement.

Le sélecteur Accord à Plusieurs Doigts (FINGERED CHORD) permet aux exécutants plus avancés de jouer leurs propres accords tout en restant assurés du soutien de la basse et du rythme. y el acorde tocará junto con el ritmo que haya seleccionado. En realidad, se escucharán tres cosas:

- 1) Un acorde de tres notas (igual que al pulsar tres teclas).
- Un batería tocando un ritmo.
- 3) Un bajista tocando el acompañamiento.

El selector de Acorde Digitado (FINGERED CHORD) permite a los más avanzados tocar sus propios acordes y continuar obteniendo el respaldo del bajo y del ritmo.



Auto Bass Chord Key Section Auto-Bass-Chord Tastatur-teil Section de touches de basses/accords automatiques Section de teclas de Acorde Bajo Automático

# For one-finger accompaniment 1. Select a rhythm

Choose the rhythm you want then press the SYNCHRO START or START selector ②. (Don't forget to do this whenever you use the Auto Bass Chord feature.)

# 2. Press the SINGLE FINGER CHORD selector

3. Press a key

Press one of the 19 keys in the Auto Bass Chord key section ⑦ on the left side of the keyboard. You will hear the corresponding chord with bass and rhythm accompaniment. For instance, when you press "C" ("Do"), you'll obtain a C major chord that strums along with the bass and rhythm.

### Einfinger-Begleitung

1. Rhythmus wählen

Wählen Sie den gewünschten Rhythmus, und drücken Sie dann den Rhythmus-Start- oder Synchro-Start-Schalter (START oder SYNCHRO START) ②. Vergessen Sie nie, einen dieser Schalter zu drücken, wenn die Baßakkord-Automatik verwendet wird.

2. Einfingerakkord-Schalter (SINGLE FINGER CHORD) drücken

3. Eine Taste anschlagen

Schlagen Sie eine der 19 im Baßakkord-Automatik-Bereich 🤊 auf der linken Seite der Tastatur befindlichen Tasten an. Der entsprechende Akkord ertönt dann mit Baßund Rhythmusbegleitung. Wird z.B. die C-Taste ("do") gedrückt, so ertönt ein C-Dur-Akkord mit Baß- und Rhythmusbegleitung.

# Accompagnement à un seul doigt

1. Choisissez un rythme

Choisissez le rythme désiré, puis appuyez sur le sélecteur Départ Synchro (SYNCHRO START) ou Départ (START) (3). (N'oubliez pas ce détail chaque fois que vous utilisez la fonction Basses/Accords Automatiques.)

2. Appuyez sur le sélecteur Accord à Un Seul Doigt (SINGLE FINGER CHORD)

3. Appuyez sur une touche

Appuyez sur l'une des 19 touches de la section Touches Basses/Accords Automatiques ⑦ de la partie gauche du clavier. Vous entendrez l'accord correspondant avec basses et accompagnement rythmé. Ainsi, par exemple, si vous appuyez sur "Do", vous obtiendrez un accord en Do majeur agrémenté de la basse et du rythme.

### Para acompañamiento con un dedo

1. Seleccione un ritmo

Escoja el ritmo que desee y luego pulse el selector de Arranque Sincronizado o Arranque (SYNCHRO START o START)

②. (No se olvide de hacer esto cada vez que utilice la función de Acorde y Bajo Automático.)

2. Pulse el selector de Acorde de Un Solo Dedo (SINGLE FINGER CHORD)


3. Pulse una tecla

Pulse una de las 19 teclas de la sección de teclas de Acorde y Bajo Automático ⑦ del lado izquierdo del teclado. Escuchará el acorde correspondiente con acompañamiento de bajo y ritmo. Por ejemplo, cuando pulse "C" ("Do"), obtendrá un acorde de C mayor que sonará junto con el bajo y el ritmo.



### Auto Bass Chord key section

- Baßakkord-Automatik-Bereich
- Section Touches Basses/Accords Automatiques
- Sección de teclas de Acorde y Bajo Automático



# Obtaining minor, seventh and minor seventh chords

You can play a total of 48 chords (4 types × 12) in Single Finger Chord mode.

- To get a C major chord, push C key.
   The bass accompaniment will always conform to the strumming chord.
- To get a C minor chord depress the C key together with the next black key to the left.
- To get a C seventh chord depress the C key together with the next white key to the left.
- To get a C minor seventh chord, simply press the C key together with the next black key and white key to the left.
- If the Auto Bass Chord feature is used without SYNCHRO START or START ②, you will get a continuous chord with bass.

Moll-, Septimen- und Moll-Septimenakkorde Mit der Einfingerakkord-Funktion können insgesamt 48 Akkorde (4 Arten × 12) gespielt werden.

- Drücken Sie die C-Taste für einen C-Dur-Akkord. Die Baßbegleitung ist immer dem Akkord angepaßt.
- Drücken Sie die C-Taste zusammen mit der links daneben liegenden schwarzen Taste für einen C-Moll-Akkord.
- Drücken Sie die C-Taste zusammen mit der links daneben liegenden weißen Taste für einen Septimenakkord auf C.
- Drücken Sie die C-Taste zusammen mit den links daneben liegenden schwarzen und weißen Tasten für einen Moll-Septimenakkord auf C.
- Wird die Baßakkord-Automatik verwendet und sind Rhythmus-Start- sowie Synchro-Start-Schalter (START oder SYNCHRO START) <sup>(1)</sup> nicht gedrückt, so erhält man einen kontinuierlichen Akkord mit Baßbegleitung.

## Accords mineurs, de septième et de septième mineure


Vous pouvez, au total, jouer 48 accords (4 types × 12) sur le mode Accords à un seul doigt.


- Pour obtenir un accord en Do (C) majeur, appuyez sur la touche Do (C). La basse d'accompagnement sera toujours fidèle à l'accord.
- Pour obtenir un accord en Do (C) mineur, appuyez simultanément sur la touche Do (C) et sur la touche noire voisine de gauche.
- Pour obtenir un accord de Do (C) septième, appuyez simultanément sur la touche Do (C) et sur la touche blanche voisine de gauche.
- Pour obtenir un accord de Do (C) septième mineure, appuyez simultanément sur la touche Do (C) et sur les touches noire et blanche voisines de gauche.
- Si le dispositif Basses/Accords Automatiques est utilisé sans Départ Synchro (SYNCHRO START) ou Départ (START) ②, vous obtiendrez un accord continu avec basse.


## Obtención de acorde de menor, séptima y séptima menor


Ud. puede tocar un total de 48 acordes (4 tipos × 12) en la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo.

- Para obtener un acorde de C mayor, pulse la tecla C. El acompañamiento de bajo siempre se acoplará al acorde.
- Para obtener un acorde de C menor, pulse la tecla C junto con la siguiente tecla negra a su izquierda.
- Para obtener un acorde de C séptima, pulse la tecla C junto con la siguiente tecla blanca a su izquierda.
- Para obtener un acorde de C séptima menor, simplemente pulse la tecla C junto con la siguiente tecla negra y tecla blanca a su izquierda.
- Si la función de Acorde y Bajo Automático se utiliza sin el Arranque Sincronizado o Arranque (SYNCHRO START o START) ②, se obtendrá un acorde continuo con bajo.









### 4. Set the volume

Adjust the volume to suit the overall level using the Auto Bass Chord's independent VOLUME control (§).

5. Set the tempo

Select the tempo you want using the rhythm section's TEMPO control ①.

### 4. Lautstärke einstellen

Am Baßakkord-Automatik-Lautstärkeregler (VOLUME) ③ kann die Lautstärke der Gesamtlautstärke angepaßt werden.

5. Tempo einstellen

Am Rhythmus-Temporegler (TEMPO) (1) können Sie das Tempo wunschgemäß einstellen.

### 4. Réglage du volume

Régler le volume de manière adéquate en utilisant le contrôle de VOLUME (§) indépendant du dispositif Basses/Accords Automatiques.

5. Réglage du tempo

Pour obtenir le tempo désiré, utilisez le contrôle de TEMPO (1) de la section rythmique.

### 4. Fije el volumen

Ajuste el volumen para acoplarse al nivel general utilizando el control independiente de Volumen (VOLUME) ③ del Acorde y Bajo Automático.

5. Fije el tempo

Seleccione el tempo que desee utilizando el control de Tempo (TEMPO) (1) de la sección de ritmo.

# For automatic accompaniment based on three-note or four-note chords

- 1. Press the FINGERED CHORD selector
- When a combination of keys located in the Auto Bass Chord key section

   are pressed, the resulting chord will be played together with the automatic accompaniment consisting of the bass line and the selected rhythm.

In Fingered Chord mode, the following chords can be played: major, minor, seventh, minor seventh, diminished, augmented, major seventh, and minor seventh flatted fifth.

### Automatische Begleitung mit Akkorden aus drei oder vier Tönen

- 1. Drücken Sie den Einfingerakkord-Schalter (FINGERED CHORD)
- Werden mehrere Tasten im Baßakkord-Automatik-Bereich ① angeschlagen, so ertönt der entsprechende Akkord zusammen mit einer automatischen Begleitung aus Baßlinie und gewähltem Rhythmus.

Im Fingerakkord-Betrieb können folgende Akkorde gespielt werden: Durakkorde, Mollakkorde, Septimenakkorde, Moll-Septimenakkorde, verminderte Akkorde, übermäßige Akkorde, Dur-Septimenakkorde und Moll-Septimenakkorde mit erniedrigter Ouinte.

# Accompagnement automatique fondé sur accords à trois ou quatre notes

- Appuyez sur le sélecteur Accord à Plusieurs Doigts (FINGERED CHORD)
- Lorsqu'on appuie sur plusieurs touches de la section Touches Basses/Accords Automatiques ①, l'accord qui en résulte sera joué avec l'accompagnement automatique comprenant basse et rythme choisi.

Dans le mode Accord à Plusieurs Doigts, les accords suivants peuvent être joués: majeur, mineur, septième, septième mineure, accord dimlnué, accord augmenté, septième majeure et quinte bémolisée de septième mineure.

### Para obtener acompañamiento automático basado en acordes de tres notas o cuatro notas

- 1. Pulse el selector de Acorde Digitado (FINGERED CHORD)
- 2. Cuando se pulsa una combinación de teclas localizadas en la sección de teclas de Acorde y Bajo Automático ①, el acorde resultante será tocado junto con el acompañamiento automático consistente en la línea de bajo y el ritmo seleccionado.

En la modalidad de Acorde Digitado, pueden tocarse los siguientes acordes: mayor, menor, séptima, séptima menor, disminuido, aumentado, séptima mayor y quinta en bemol de séptima menor.

# Example Beispiel Exemple Ejemplo AUTO BASS CHORD AUTO BASS CHORD AUTO BASS CHORD AUTO BASS CHORD AUTO BASS CHORD

### Memory

This function is convenient for when you change chords. If this selector is pressed when the Single Finger Chord or Fingered Chord mode is used, the bass pattern and the strumming chords will continue to play after you lift your finger(s) from the keys. Therefore, you only have to press the keys when you change chords. If you prefer to hold down chords, you must completely lift your finger(s) from the keys when you change from one chord to another, otherwise the chord will not change correctly.

### Variation

Press the VARIATION selector If you want a different bass line and rhythm accompaniment. Different patterns are provided for each of the rhythm patterns.

### **Memory-Funktion**

Diese Funktion ist beim Spielen von Akkorden sehr vorteilhaft. Ist der Memory-Schalter (MEMORY) gedrückt und befindet sich das Instrument in der Einfingerakkordoder Fingerakkord-Funktion, so ertönt die Baß- und Akkordbegleitung noch weiter, wenn Sie Ihren Finger von der Taste nehmen. Somit braucht also nur beim Übergang zu einem anderen Akkord eine Taste angeschlagen zu werden. Beachten Sie, daß Sie Ihre Finger erst ganz von den Tasten wegnehmen müssen, bevor Sie einen neuen Akkord anschlagen, da sonst kein richtiger Akkordwechsel durchgeführt wird.

### Variation

Durch Drücken des Variations-Schalters (VARIATION) erhalten Sie unterschiedliche Baßlinie und Rhythmusbegleitung. Alle vorhandenen Rhythmusfiguren können geändert werden.

### Mémoire

Cette fonction a son utilité lors du changement d'accords. Si le sélecteur est engagé lorsque le mode Accord à Un Seul Doigt ou le mode Accords à Plusieurs Doigts est utilisé, la basse et les accords se prolongeront après que vos doigts auront quitté les touches. En conséquence, vous n'avez qu'à appuyer sur les touches lors du changement d'accords. Si vous préférez maintenir les accords, vos doigts devront quitter les touches quand vous passez d'un accord à un autre, faute de quol l'accord ne changera pas correctement.

### Variation

Appuyez sur le sélecteur VARIATION si vous désirez une basse et un accompagnement rythmé différents. Diverses structures peuvent être obtenues pour chacune des structures rythmiques.

### Memoria

Esa función es conveniente para cuando Ud. cambie acordes. Si se pulsa este selector cuando se utiliza la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo o Acorde Digitado, el patrón de bajo y los acordes rasgueados continuarán tocando después de separar el dedo(s) de las teclas. Por lo tanto, sólo tiene que pulsar las teclas cuando cambie acordes. Si prefiere mantener los acordes, tiene que separar su dedo(s) completamente de las teclas cuando cambie de un acorde a otro, ya que si no, el acorde no cambiará correctamente.

### Variación

Pulse el selector de Variación (VARIATION) si desea una línea de bajo y un acompañamiento diferentes. Existen patrones diferentes para cada uno de los patrones de ritmo.

# Playing a melody backed by automatic accompaniment

# Spielen einer Melodie mit automatischer Begleitung

Exécution d'une mélodie soutenue par l'accompagnement automatique

Tocando una melodía respaldada por un acompañamiento automático

To play "When The Saints Go Marching In" in the Single Finger Chord mode:

- Set the registration. For optimum results, try JAZZ ORGAN voice (Orchestra section) together with the SWING rhythm.
- 2. Practice the chords (C, G, and F) using the Single Finger Chord mode.
- 3. Now add the melody, and away you go!

Zum Spielen von "When The Saints Go Marching In" im Einfingerakkord-Betrieb:

- Drücken Sie die gewünschten Register. Am besten eignet sich eine Jazz-Orgel-Stimme (Orchester-Teil) zusammen mit einem Swing-Rhythmus.
- Spielen Sie probeweise einige Akkorde (C, G und F) mit der Einfingerakkord-Funktion.
- 3. Beginnen Sie nun, die Melodie zu spielen!

Pour jouer "When The Saints Go Marching In" en mode Accord à Un Seul Doigt:


- Régler le registre. Pour de meilleurs résultats, essayez la voix Orgue Jazz (JAZZ ORGAN) (section Orchestre) avec le rythme SWING.
- Pratiquez les accords (Do, Sol et Fa), en utilisant le mode Accord à Un Seul Doigt.
- 3. Ajoutez maintenant la mélodie, et vous vollà lancé:

Para tocar "When The Saints Go Marching In" en la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo:

- Fije el registro. Para óptimos resultados, pruebe la voz de Organo de Jazz (sección de Orquesta) junto con el ritmo SWING.
- Practique los acordes (C, G y F) utilizando la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo.
- 3. Ahora añada la melodía y...; Adelante!



### When The Saints Go Marching In




# Playing a melody accompanied by rippling chords (Arpeggio section)

# Spielen einer Melodie mit gebrochenen Akkorden (Arpeggio-Teil)

Exécution d'une mélodie accompagnée par des accords arpégés (section Arpège)

Tocando una melodía acompañada por acordes ondulantes (sección de Arpegio)



A special section called ARPEGGIO can be seen to the right of the Auto Bass Chord selectors (a). This section provides an effect similar to an experienced keyboard player playing runs or progressions of notes up and down the keyboard in a rippling effect.

This effect can be activated when the Rhythm section and either the Single Finger Chord or Fingered Chord mode are being used. To use the Arpeggio effect, first play a note or a chord in the Auto Bass Chord key section ⑦. You will hear the Arpeggio by sliding the ARPEGGIO VOLUME control ® towards MAX. Adjust the sound level to your personal preference. To stop the Arpeggio effect, slide the lever to MIN.

Der Arpeggio-Teil befindet sich rechts neben dem Baßakkord-Automatik-Teil ⑥. Ähnlich wie ein erfahrener Spieler Läufe und Sequenzen fließend aufwärts und abwärts spielt, können Sie mit dieser Funktion Akkorde in gebrochener Folge erklingen lassen.

Das Arpeggio kann hinzugefügt werden, wenn der Rhythmus-Teil entweder zusammen mit der Einfingerakkord- oder Fingerakkord-Funktion verwendet wird. Spielen Sie zunächst einen Ton oder einen Akkord aus dem Baßakkord-Automatik-Bereich ①. Schieben Sie dann den Arpeggio-Lautstärkeregler (ARPEGGIO VOLUME) ⑧ in Richtung MAX, um die Lautstärke des Arpeggios wunschgemäß einzustellen. Zum Abschalten des Arpeggios schieben Sie den Regler auf MIN.

La section spéciale Arpège (ARPEGGIO) se trouve à droite des sélecteurs Basses/Accords Automatiques ®. Cette section assure un effet comparable à celui obtenu par un joueur expérimenté qui agrèmente son jeu d'une série d'arpèges sur le clavier.

Cet effet peut être obtenu lorsque la section Rythme et soit le mode Accord à Un Seul Doigt soit le mode Accord à Plusieurs Doigts sont utilisés. Pour utiliser l'effet d'Arpège (ARPEGGIO), jouez d'abord une note ou un accord de la section Touches Basses/Accords Automatiques ⑦. L'effet d'Arpège est obtenu par le déplacement du contrôle Volume Arpège (ARPEGGIO VOLUME) ® vers MAX. Régler le niveau sonore selon votre préférence. Pour arrêter l'effet d'Arpège, déplacez le contrôle vers MIN.

Harmonisation de la

mélodie (Duo)

Puede verse una sección especial llamada Arpegio (ARPEGGIO) a la derecha de los selectores de Acorde y Bajo Automático ③. Esta sección proporciona un efecto similar al de un experto intérprete de teclado tocando corridos o progresiones de notas arriba y abajo del teclado con un efecto ondulante.

Este efecto puede activarse cuando la sección de Ritmo y la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo o la de Acorde Digitado se estén utilizando. Para usar el efecto de Arpegio, toque primero una nota o un acorde en la sección de teclas de Acorde y Bajo Automático ①. Escuchará el arpegio deslizando el control de Volumen de Arpegio (ARPEGGIO VOLUME) ③ hacia MAX. Ajuste el nivel de sonido de acuerdo con sus preferencias. Para detener el efecto de Arpegio, deslice el control a MIN.

# Adding harmony to the melody (Duet)

# Hinzufügen eines harmonisierenden Tons zum gespielten Melodieton PS-35 DUET (Duett)

PS-55 DUET
VARIATION

Añadiendo armonía a la melodía (Dúo)

This function works together with the Auto Bass Chord feature. Press the

Diese Funktion arbeitet zusammen mit der Baßakkord-Automatik. Drücken Sie zuCette fonction est associée au dispositif Basses/Accords Automatiques. Appuyez

Esta función opera junto con la característica de Acorde y Bajo Automático. Pulse

DUET selector (a), then play a melody with your right hand and chords with your left; a harmonizing note will be added to every melody note you play.

Try playing "When The Saints Go Marching In" again using both hands and with the DUET selector depressed, and see how the melody is enriched by this effect.

If the PS-55's DUET VARIATION selector is depressed, two harmonizing notes are added to each melody note to provide a "trio" effect.

nächst den Duett-Schalter (DUET) ④. Wenn Sie nun mit der rechten Hand die Melodie und mit der linken die Akkordbegleitung spielen, so wird jedem Melodieton ein harmonisierender Ton hinzugefügt.

Versuchen Sie noch einmal mit eingeschalteter Duett-Funktion, "When the Saints Go Marching In" mit beiden Händen zu spielen. Sie werden überrascht sein, mit welcher Fülle die Melodie nun erklingt!

Wenn Sie am PS-55 den Duett-Variations-Schalter (DUET VARIATION) drücken, so erhalten Sie zu jedem Melodieton zusätzlich noch zwei harmonisierende Töne, also eine Art "Trio"-Effekt. sur le sélecteur Duo (DUET) ④; jouez, ensuite une mélodie de la main droite, la main gauche assurant les accords d'accompagnement; une note d'harmonisation viendra agrémenter chaque note de la mélodie que vous jouez.

Essayez une fois encore de jouer "When The Saints Go Marching In", en utilisant les deux mains et après avoir appuyé sur le sélecteur Duo (DUET): vous constaterez à quel point la mélodie est enrichie par cet effet.

Lorsque le sélecteur Variation Duo (DUET VARIATION) du PS-55 est en position engagée, deux notes d'harmonisation viennent agrémenter chaque note de la mélodie, assurant ainsi un effet de "trio".

el selector de Dúo (DUET) (1), luego toque una melodía con su mano derecha y los acordes con la izquierda; se añadirá una nota armonizante a cualquier nota de melodía que Ud. toque.

Pruebe a tocar de nuevo "When The Saints Go Marching In" utilizando ambas manos y con el selector de Dúo pulsado, y vea cómo queda enriquecida la melodía con este efecto.


Si el selector de Variación de Dúo (DUET VARIATION) del PS-55 está pulsado, se añaden *dos* notas armonizantes a cada nota de melodía para proporcionar un efecto de "trío."

# **Using the Transposer**

# Verwendung des Transponierungsreglers

# Utilisation du Transpositeur

# Utilización del Transposicionador



The TRANSPOSER ① lets you adjust the PortaTone's pitch to suit either a singing voice — so anyone can sing along as you play — or an instrument such as a B<sup>b</sup> trumpet, clarinet or E<sup>b</sup> saxophone. The right half of the dial is for increasing the pitch up to half an octave, and the left half for decreasing up to half an octave.

Mit dem Transponierungsregler (TRANSPOSER) ① kann die Tonlage des PortaTone entweder an eine Gesangsstimme — so daß eine beliebige Person bei Ihrem Spiel mitsingen kann — oder an ein Instrument wie z.B. eine B-Trompete, eine Klarinette oder ein Es-Saxophon angepaßt werden. In der rechten Skalenhälfte erhält man einen bis zu einer halben Oktave höheren Ton und in der linken Hälfte einen bis zu einer halben Oktave niedrigeren Ton.

Le Transpositeur (TRANSPOSER) ①
permet de régler la hauteur tonale du
PortaTone et de l'ajuster soit à une voix
— un air peut être ainsi chanté pendant
l'exécution de la mélodie — solt à un
instrument tel qu'une trompette en si
bémol, une clarinette ou un saxophone
en mi bémol. La moitié droite du contrôle
permet d'augmenter la hauteur tonale
jusqu'à une demi-octave; la moitié
gauche, de la diminuer jusqu'à une
demi-octave.

El Transposicionador (TRANSPOSER) ① le permite ajustar el tono del PortaTone para acoplarse bien a una voz cantante — de manera que cualquiera puede cantar mientras Ud. toca — o a un instrumento, tal como una trompeta afinada en B<sup>b</sup> clarinete, o Saxofón afinado en E<sup>b</sup>. La mitad derecha del disco es para aumentar el tono hasta media octava, y la mitad izquierda es para disminuirlo hasta media octava.



# Memory System (Music Programmer)

# Verwendung des Memory-Systems (Musik-Programmierung)

# Système Mémoire (Programmeur de musique)

# Sistema de Memoria (Programador de Música)

# About the Music Programmer/Chord Sequence Programmer

With this feature you can have the keyboard store in its memory the chords (chords and melodies on PS-55) that you play, then have them played back in any tempo you like. The main advantages of the memory system are:

PS-35—after storing the chord progressions in the memory, you can have them replayed automatically to accompany you while you concentrate on practicing your melody playing or while you enjoy yourself by improvising.

- PS-55—besides having the above benefit, the PS-55 lets you store chords, Solo melody and Orchestra melody independently, as in a multi-track recording studio. The three tracks can then be played back together, making possible a truly professional sound.
- The memory is non-volatile, meaning that the memorized data is not immediately lost when the power is turned off. (Memorized data is stored for seven days after the power is switched off. To prolong the storage period, turn the keyboard on every seven days.)
- Memorized data is automatically cleared and replaced by new data when music is played with Record mode selected.

### Musik-Programmier- und Akkordfolge-Programmier-Funktion

Sie können die gespielten Akkorde (bei PS-55 Akkorde und Melodie) im Memory speichern und später mit einem beliebigen Tempo wiedergeben. Das Memory-System zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- PS-35—Nachdem Sie die Akkordfolgen im Memory gespeichert haben, können Sie diese als Begleitung automatisch wiedergeben und sich selbst auf das Spielen oder Improvisieren einer Melodie konzentrieren.
- PS-55—Zusätzlich bietet das PS-55 noch die Möglichkeit, Akkorde sowie Solound Orchester-Melodie unabhängig zu speichern (ähnlich wie bei einer Mehrspuraufzeichnung in einem Tonstudio). Alle drei Speicherungen können dann zusammen wiedergegeben werden, und man erhält einen professionellen Klang.
- Das Memory ist nichtflüchtig, d.h. die gespeicherten Daten gehen nicht sofort verloren, wenn das Instrument ausgeschaltet wird. (Nach dem Ausschalten bleiben die Daten noch sieben Tage lang erhalten. Wollen Sie die Daten noch länger speichern, so schalten Sie das Instrument jeweils nach sieben Tagen einmal ein.)
- Die gespeicherten Daten werden automatisch gelöscht und durch neue ersetzt, wenn Sie auf dem Instrument spielen und die Speicher-Funktion eingeschaltet ist.

# Notes relatives au Programmeur de Musique/Programmeur de Séguences d'Accords

Ce dispositif permet au clavier de stocker en mémoire les accords (accords et mélodie sur le PS-55) que vous jouez. Il en assure ensuite la reproduction en mode "playback", sur le tempo de votre choix. Les principaux avantages de ce système sont les suivants:

PS-35—Après le stockage des progressions d'accords dans la mémoire, ces accords peuvent être rejouès automatiquement pendant que vous vous concentrez sur l'exécution de la mélodie ou que vous cédez aux plaisirs de l'improvisation.

PS-55—Outre cet avantage, le PS-55
permet le stockage des accords,
de la mélodie Solo et de la
mélodie Orchestre indépendamment, tout come dans un studio
d'enregistrement où plusieurs
pistes sont utilisées. Le son des
trois pistes peut alors être
reproduit et faire l'objet d'un
"mixage" véritablement professionnel.

La mémoire est non-volatile, autrement dit les données stockées ne sont pas immédiatement effacées lorsque l'alimentation est coupée.
 (Les données sont stockées durant une période allant jusqu'à 7 jours après que l'alimentation a été coupée. Pour prolonger la période de stockage des données, placer le clavier sur la position Marche, chaque sept jours.)

 Les données stockées sont automatiquement effacées et remplacées par de nouvelles données lorsque la musique est jouée avec le mode d'Enregistrement choisi. Sobre el Programador de Música/ Programador de Secuencia de Acordes

Con esta característica puede conseguir que el teclado almacene en su memoria los acordes (acordes y melodías en el PS-55) que Ud. toque, y luego reproducirlos en cualquier tempo que desee. Las principales ventajas del sistema de memoria son:

PS-35—Después de almacenar las progresiones de acordes en la memoria, puede reproducirios automáticamente como acompañamiento mientras Ud. se concentra en practicar el toque de la melodia o mientras se divierte improvisando.


PS-55—Además de la ventaja descrita arriba, el PS-55 le permite almacenar acordes, melodía de Solo y melodía de Orquesta independientemente, como en un estudio de grabación con múltiples pistas. Las tres pistas pueden luego reproducirse juntas, haciendo posible un sonido autenticamente profesional.

 La memoria es no-volátil, lo que significa que la información almacenada no se pierde inmediatamente cuando se desconecta la potencia. (La información memorizada queda almacenada hasta siete días después de desconectar el aparato. Para prolongar el periodo de almacenamiento, conecte el teclado cada siete días.)

 La información memorizada se borra y se cambia automáticamente por información nueva cuando se toca música con la modalidad de Grabación seleccionada. This Owner's Guide shows how to use the memory system using "Greensleeves" as an example. (For the PS-35, which is equipped with the CHORD SEQUENCE PROGRAMMER, refer only to Step 1 in the following.) Die Verwendung des Memory-Systems wird anhand des Stückes "Greensleeves" gezeigt. (Beim PS-35, das mit einer Akkordfolge-Programmier-Funktion ausgestattet ist, braucht nur der folgende Schritt 1 beachtet zu werden.)

Ce Manuel d'instructions, s'appuyant sur l'exemple de "Greensleeves", précise les modalités d'utilisation du système à mémoire. (Pour le PS-35, qui est doté du Programmeur Séquences d'Accords (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER), se référer seulement aux Modalités 1 ci-après.) Este Manual del Propietario muestra cómo usar el sistema de memoria utilizando la canción "Greensleeves" como ejemplo. (Para el PS-35, que está equipado con el Programador de Secuencia de Acordes (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER), consultar solamente el 1<sup>er</sup> Paso de los siguientes.)

### Greensleeves



### Step 1

### Chord sequence programming

### A. Chord recording

### 1. RECORD on

Depress the CHORD RECORD selector in the MUSIC PROGRAMMER or CHORD SEQUENCE PROGRAMMER section ③.

### Schritt I

### Akkordfolge-Programmierung

### A. Akkord-Speicherung

1. Speicher-Funktion einschalten Drücken Sie den Akkord-Speicher-Schalter (CHORD RECORD) im Musik-Programmier-Teil (MUSIC PROGRAMMER) bzw. Akkordfolge-Programmier-Teil (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER) ③.



CHORD SEQUENCE PROGRAMMER

# OFF RECORD PLAY

### 2. Play the chords

Play the chords exactly as you want them reproduced; they will be memorized.

Try storing the chords for "Greensleeves". First, select WALTZ in the Rhythm section (it is not necessary to press START), then play the following chords:

### 2. Akkorde spielen

Spielen Sie nun die Akkorde genauso, wie sie wiedergegeben werden sollen. Die Akkorde werden dann gespeichert.

Versuchen Sie, die Akkorde von "Greensleeves" zu speichern. Drücken Sie zunächst das Register für Walzer-Rhythmus (WALTZ) (der Rhythmus-Start-Schalter (START) braucht nicht gedrückt zu werden), und spielen Sie dann die folgenden Akkorde:

### Modalités I

# Programmation séquences d'accords

### A. Enregistrement d'accords

### 1. Position d'Enregistrement

Appuyez sur le sélecteur Enregistrement Accords (CHORD RECORD) de la section Programmeur de Musique (MUSIC PRO-GRAMMER) ou Programmeur Séquences d'Accords (CHORD SEQUENCE PRO-GRAMMER) 3

# PS-55 MUSIC PROGRAMMER ORCH. CHORD OFF RECORD PLAY BACK

### 2 Jouez les accords

Jouez les accords tels que vous voulez les voir reproduits; ils seront stockés en mèmoire.

Essayez de stocker les accords de "Greensleeves". Tout d'abord, choisissez Valse (WALTZ) dans la section rythmique, [il n'est pas nécessaire d'appuyer sur Départ (START)] et jouez les accords suivants:

### 1er Paso

# Programación de secuencia de acordes

### A. Grabación de acordes

### 1. Para Grabar (RECORD on)

Pulse el selector de Grabación de Acordes (CHORD RECORD) de la sección de Programador de Música o Programador de Secuencia de Acordes (MUSIC PROGRAMMER o CHORD SEQUENCE PROGRAMMER) ③.

### 2. Toque los acordes

Toque los acordes exactamente como quiera que se reproduzcan; estos serán memorizados.

Prueba a almacenar los acordes de "Greensleeves". Primero, seleccione Vals (WALTZ) en la sección de Ritmo (no es necesario pulsar START), y a continuación toque los siguientes acordes:

- The chords can be played using either the Single Finger Chord or Fingered Chord mode of the Auto Bass Chord section. However, if the NORMAL selector is depressed, Single Finger Chord mode is automatically engaged (see page 14 for instructions on Single Finger Chord and page 16 for Fingered Chord).
- Die Akkorde können entweder mit der Einfingerakkord- oder Fingerakkord-Funktion gespielt werden. Wenn jedoch der Normal-Schalter (NORMAL) gedrückt ist, so wird automatisch auf Fingerakkord-Funktion geschaltet. (Einfingerakkord siehe Seite 14, Fingerakkord siehe Seite 16.)
- Les accords peuvent être joués grâce au mode Accord à Un Seul Doigt ou au mode Accord à Plusieurs Doigts de la section Basses/Accords Automatiques. Cependant, si le sélecteur NORMAL est en position engagée, c'est le mode Accord à Un Seul Doigt qui est automatiquement engagé (voir page 14 et se référer aux instructions sur Accord à Un Seul Doigt; et page 16 pour Accord à Plusieurs Doigts).
- Los acordes pueden tocarse utilizando tanto la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo o la de Acorde Digitado de la sección de Acorde y Bajo Automático. De todas formas, si el selector NORMAL está pulsado, se conecta automáticamente la modalidad de Acorde de Un Solo Dedo (consultar la página 14 para instrucciones sobre Acorde de Un Solo Dedo y la página 16 para Acorde Digitado).

	Am	D	G	Em	E <sub>7</sub>
Single Finger Chord	AUTO BASS CHORD				
Fingered Chord	AUTO BASS CHORD				

### 3. RECORD off

When all the chords have been programmed, press the CHORD OFF selector in the MUSIC PROGRAMMER or CHORD SEQUENCE PROGRAMMER.

### 3. Speicher-Funktion ausschalten

Wenn alle Akkorde programmiert sind, drücken Sie den Akkord-Aus-Schalter (CHORD OFF) im Musik-Programmier-(MUSIC PROGRAMMER) oder Akkordfolge-Programmier-Teil (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER).

### 3. Arrêt Enregistrement

Lorsque tous les accords ont été programmés, appuyez sur sélecteur Arrêt Accords (CHORD OFF) du Programmeur de Musique (MUSIC PROGRAMMER) ou du Programmeur de Séquences d'Accords (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER).

### 3. Fin de la grabación (RECORD off)

Cuando ya se han programado todos los acordes, pulse el selector de Acorde a Off (CHORD OFF) en el Programador de Música o en el Programador de Secuencia de Acordes (MUSIC PROGRAMMER o CHORD SEOUENCE PROGRAMMER).

PS-35 CHORD SEQUENCE PROGRAMMER





Die Akkordfolge ist nun im Memory gespeichert.

Maintenant, la progression des accords est stockée en mémoire.

Ahora, la progresión de acordes ha quedado almacenada en la memoria.

Now the chord progression has been stored in the memory.



### B. Chord playback

Memorized music can be played back as many times as you like, unless you input some other music.

- Press the CHORD PLAYBACK selector in the MUSIC PROGRAMMER or CHORD SEQUENCE PROGRAMMER section.
- 2. To start playback, tap the FILL IN bar
- Try playing the melody of "Greensleeves" to the accompaniment of the chord playback.
- If you press the DUET selector 4, the melody will be heard in duet form.
- To stop playback any time, press the CHORD OFF selector.
- When the music ends, the playback process stops automatically. Press the FILL IN bar to repeat the music playback.

### Capacity of chord track

- Chord changes in each measure can be recorded in quarter notes.
- About 100 chord changes are possible. This means that it is possible to record the chords for a piece consisting of 100 measures if one measure contains one chord on average.

### B. Akkord-Wiedergabe

Die Akkorde bleiben solange gespeichert und können solange beliebig oft wiedergegeben werden, bis eine neue Programmierung durchgeführt wird.

- Drücken Sie den Akkordfolge-Wiedergabe-Schalter (CHORD PLAYBACK) im Musik-Programmier- (MUSIC PRO-GRAMMER) oder Akkordfolge-Programmier-Teil (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER).
- 2. Zum Starten der Wiedergabe drücken Sie die Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) .
- Versuchen Sie nun, die Melodie des Stückes "Greensleeves" zu den wiedergegebenen Begleitakkorden zu spielen.
- Wenn Sie den Duett-Schalter (DUET) (4)
  drücken, so ist die Melodie als Duett zu
  hören.
- Durch Drücken des Akkord-Aus-Schalters (CHORD OFF) kann die Wiedergabe zu jeder beliebigen Zeit abgebrochen werden.
- Am Ende der Musik wird die Wiedergabe automatisch abgebrochen. Durch Drücken der Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) kann die Musik-Wiedergabe wiederholt werden.

### Kapazität des Akkord-Speichers

- Bei jeder Viertelnote eines Taktes kann eine Akkordwechsel gespeichert werden.
- Es können ca. 100 Akkordwechsel gespeichert werden. Enthält ein Takt im Durchschnitt einen Akkordwechsel, können folglich die Akkorde für ein

### B. Reproduction en "playback" des Accords

La musique stockée en mémoire peut être reproduite à volonté autant de fois que vous le désirez, à moins que de nouvelles données musicales ne soient introduites.

- Appuyez sur le sélecteur Enregistrement d'Accords de la section Programmeur de Muslque (MUSIC PROGRAMMER) ou Programmeur Séquence D'Accords (CHORD SEQUENCE PROGRAMMER).
- Pour déclencher la reproduction, frappez légèrement sur la touche FILL IN 6.
- Essayez de jouer la mélodie "Greensleeves" sur l'accompagnement des accords joués en "playback".
- Si vous appuyez sur le sélecteur Duo (DUET) (a), la mélodie sera reproduite en mode duo.
- Pour arrêter la reproduction, appuyez sur le sélecteur Arrêt Accords (CHORD OFF).
- A la fin du morceau, le mode "playback" s'arrête automatiquement. Appuyez sur la touche FILL IN pour répéter le processus de "playback" de la musique.

### Capacité de la piste d'accords

 Les changements d'accords dans chaque mesure peuvent être enregistrés en noires.

### B. Reproducción de acordes

La música memorizada puede reproducirse tantas veces como se desee, si no se introduce alguna otra música.

- Pulse el selector de Reproducción de Acordes (CHORD PLAYBACK) de la sección de Programador de Música o Programador de Secuencia de Acordes (MUSIC PROGRAMMER o CHORD SEQUENCE PROGRAMMER).
- 2. Para comenzar la reproducción, golpee la barra de Relleno (FILL IN) (6).
- Intente tocar la melòdía de "Greensleeves" al acompañamiento de la reproducción de acordes.
- Si pulsa el selector de Dúo (DUET) (4), la melodía será reproducida en forma de dúo.
- Para detener la reproducción en cualquier momento, pulse el selector de Acorde Off (CHORD OFF).
- Cuando finaliza la música, el proceso de reproducción se detiene automáticamente.
   Pulse la barra de Relleno (FILL IN) para repetir la reproducción de la música.

### Capacidad de la pista para acordes

- Los cambios de acordes en cada medida pueden grabarse en cuartos de nota.
- Son posibles unos 100 cambios de acorde. Esto significa que es posible grabar los acordes para un pieza consistente de 100 medidas, si una medida contiene una media de un acorde.

- If the number of chords exceeds the memory capacity, the extra chords will be neither heard nor recorded when the keys are played.
- Stück aus 100 Takten gespeichert werden.
   Ist der Akkord-Speicher voll und werden noch weiterhin Tasten angeschlagen, so sind Akkorde weder zu hören, noch werden sie gespeichert.
- Environ 100 changements d'accords sont possibles. Autrement dit, il est possible d'enregistrer les accords d'un morceau de 100 mesures, si une mesure contient en moyenne un accord.
- Si le nombre d'accords excède la capacité de la mémoire, les accords en surnombre ne seront ni entendus ni enregistrés quand les notes seront jouées.
- Si el número de acordes excede la capacidad de la memoria, los acordes sobrantes no serán ni oídos ni grabados cuando se toquen las teclas.

### Step II

# Programming of melody and counter melody (PS-55)

A. Melody recording

With the chords for "Greensleeves" stored in the memory, you can now record the melody. The PS-55 has channels for recording two melodies using the Orchestra and Solo sections, respectively. First, record the Orchestra melody.

- Press the ORCHESTRA RECORD and the SOLO OFF selectors in the MUSIC PROGRAMMER section ③. If you want to listen to the stored chordal accompaniment while you play the melody, also press the CHORD PLAYBACK selector.
- 2. Select the voice you want using the ORCHESTRA volce selectors ①. In fact, a specific voice cannot be memorized, but it will help your performance if you choose the most appropriate voice. In playback mode, any voice can be selected.

### Schritt II

# Programmieren von Melodie und Gegenmelodie (PS-55)

A. Speichern der Melodie

Nachdem die Akkorde von "Greensleeves" gespeichert sind, kann nun auch noch die Melodie dazu gespeichert werden. Das PS-55 besitzt zwei Speicher, einen für die Orchesterund einen für die Solo-Melodie. Speichern Sie zunächst die Orchester-Melodie.

- Drücken Sie den Orchester-Speicher-Schalter (ORCHESTER RECORD) und den Solo-Aus-Schalter (SOLO OFF) im Musik-Programmier-Teil (MUSIC PROGRAMMER) ③. Wenn Sie während des Spielens der Melodie die gespeicherten Akkorde hören möchten, so drücken Sie außerdem noch den Akkord-Wiedergabe-Schalter (CHORD PLAYBACK).
- 2. Drücken Sie das gewünschte Orchesterstimmen-Register (ORCHESTRA) (7). Die gewählte Stimme wird nicht mit abgespeichert. Die Melodie läßt sich jedoch einfacher spielen, wenn eine passende Stimme gewählt wird. Die Wiedergabe kann dann später mit einer beliebigen Stimme erfolgen.

### Modalités II

# Programmation de la mélodie et de la contre-mélodie (PS-55)

A. Enregistrement de la mélodie

Vous pouvez, maintenant, enregistrer la mélodie avec les accords de "Greensleeves" stockés en mémoire, Le PS-55 est doté de chaînes pour l'enregistrement de deux mélodies utilisant les sections Orchestre et Solo, respectivement. Tout d'abord, enregistrez la mélodie Orchestre.

- Appuyez sur les sélecteurs Enregistrement Orchestre (ORCHESTRA RECORD) et Arrêt Solo (SOLO OFF) de la section Programmeur Musique (MUSIC PROGRAMMER) (3). Si vous désirez écouter les accords d'accompagnement dûment stockés en mémoire, pendant l'exécution de la mélodie, appuyez aussi sur le sélecteur Playback Accords (CHORD PLAYBACK).
- 2. Choisissez la voix désirée à l'aide des sélecteurs voix Orchestre (ORCHESTRA) ①. En fait, une voix spécifique ne peut pas être stockée en mémoire; cependant, si vous choisissez la voix la plus appropriée, votre exécution y gagnera. En mode "playback", n'importe quelle voix peut être choisie.

### 2º Paso

# Programación de la melodía y contra-melodía (PS-55)

### A. Grabación de la melodía

Una vez almacenados los acordes de "Greensleeves" en la memoria, ahora Ud. puede grabar la melodía. El PS-55 tiene canales para grabar dos melodías utilizando las secciones de Orquesta y Solo, respectivamente. Primero, grabe la melodía de Orquesta.

- Pulse los selectores de Grabación de Orquesta y de Solo Off (ORCHESTRA RECORD y SOLO OFF) de la sección de Programador de Música ③. Si desea escuchar el acompañamiento de acordes almacenado mientras toca la melodía, pulse también el selector de Reproducción de Acordes (CHORD PLAYBACK).
- 2. Seleccione la voz que desee utilizando los selectores de voces de Orquesta (ORCHESTRA) (7). De hecho, una voz específica no puede memorizarse, pero ayudará a su interpretación, si escoge la voz más apropiada. En la modalidad de reproducción, puede seleccionarse cualquier voz.


MUSIC PROGRAMMER

SOLO ORCH CHORD CHORD PLAY

OFF RECORD PLAY

BACK

- 3. Play the melody. To synchronize your playing, you can start playback of the memorized chords by tapping the FILL IN bar ® with your left hand while you start to play the melody with your right hand.
- Spielen Sie die Melodie. Um synchron mit dem Spielen zu beginnen, drücken Sie mit Ihrer linken Hand die Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) (6) zum Starten der Akkord-Wiedergabe und beginnen Sie gleichzeitig, mit der rechten Hand die Melodie zu spielen.
- 3. Jouez la mélodie. Pour synchroniser votre exécution, vous pouvez déclencher la reproduction des accords stockés en mémoire en frappant légèrement sur la touche FILL IN ® de la main gauche, pendant que vous commencez à jouer la mélodie de la main droite.
- 3. Toque la melodía. Para sincronizar su interpretación, puede comenzar la reproducción de los acordes memorizados, golpeando la barra de Relleno (FILL IN) (6), con su mano izquierda mientras comienza a tocar la melodía con su mano derecha.



 When you have finished the Orchestra melody, press the ORCHESTRA OFF selector.

Now the melody has been stored in the memory along with the chords.

 Am Ende der Orchester-Melodie drücken Sie den Orchester-Aus-Schalter (ORCHESTRA OFF).

Die Melodie ist nun zusammen mit den Akkorden gespeichert.

4. Quand vous avez terminé la mélodie Orchestre, appuyez sur le sélecteur Arrêt Orchestre (ORCHESTRA OFF). La mélodie se trouve maintenant stockée en mémoire ainsi que les accords. 4. Cuando haya terminado la melodia de Orquesta, pulse el selector de Orquesta Off (ORCHESTRA OFF).

Ahora, la melodía ha quedado almacenada en la memoria junto con los acordes.

# MUSIC PROGRAMMER SOLO ORCH CHORO CH

### B. Counter melody recording

It is very effective to use a Solo voice for adding a counter melody.

 Press the SOLO RECORD selector. If you want to listen to the stored chords while you play the counter melody, press the CHORD PLAY-BACK selector.

### B. Speichern einer Gegenmelodie

Es ist sehr wirkungsvoll, noch zusätzlich eine Solostimme als Gegenmelodie zu speichern.

 Drücken Sie den Solo-Speicher-Schalter (SOLO RECORD). Wenn Sie während des Spielens der Gegenmelodie die gespeicherten Akkorde hören möchten, so drücken Sie außerdem noch den Akkord-Wiedergabe-Schalter (CHORD PLAYBACK).

### B. Enregistrement de la contremélodie

Une voix Solo peut être judicieusement utilisée pour ajouter une contre-mélodie.

 Appuyez sur le sélecteur Enregistrement Solo (SOLO RECORD). Si vous souhaitez entendre les accords stockés pendant que vous exécutez la contre-mélodie, appuyez sur le sélecteur Accords Playback (CHORD PLAYBACK).


### B. Grabación de la contra-melodía

Resulta muy efectivo utilizar una voz de Solo para añadir una contra-melodía.

 Pulse el selector de Grabación de Solo (SOLO RECORD). Si desea escuchar los acordes almacenados mientras Ud. toca la contra-melodía, pulse el selector de Reproducción de Acordes (CHORD PLAYBACK).



- 2. Select the voice you want using the SOLO voice selectors @. As with the Orchestra voices, a specific voice cannot be memorized, but you will enjoy playing more if you select the most appropriate voice. You can switch to any voice in playback mode.
- 3. Play the counter melody. To start playback and thus synchronize your playing with the memorized chords, tap the FILL IN bar ® with your left hand. At the same time, start playing the counter melody with your right hand. Below is a suggested counter melody for "Greensleeves".
- 2. Drücken Sie das gewünschte Solostimmen-Register (SOLO) ②. Genau wie bei den Orchesterstimmen kann auch hier die gewählte Stimme nicht mit abgespeichert werden. Das Spielen macht jedoch mehr Spaß, wenn Sie eine passende Stimme wählen. Die Wiedergabe kann dann später mit einer beliebigen Stimme durchgeführt werden.
- 3. Spielen Sie die Gegenmelodie. Um synchron mit dem Spielen zu beginnen, drücken Sie mit Ihrer linken Hand die Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) (6) zum Starten der Akkord-Wiedergabe, und beginnen Sie gleichzeitig, mit Ihrer rechten Hand die Gegenmelodie zu spielen. Im folgenden finden Sie einen Vorschlag für eine Gegenmelodie zu "Greensleeves".
- 2. Choisissez la voix désirée à l'aide des sélecteurs voix SOLO ②. Comme dans le cas des voix Orchestre, une voix spécifique ne peut pas être stockée en mémoire, mais votre exécution sera enrichie si vous choisissez la voix la plus appropriée. Il est vous est possible de choisir n'importe quelle voix sur le mode "playback".
- 3. Jouez la contre-mélodie. Pour déclencher la reproduction en "playback" et synchroniser ainsi votre exécution avec les accords stockés, frappez légèrement sur la touche FILL IN ® avec la main gauche. En même temps, commencez, avec la main droite, l'exécution de la contre-mélodie. Vous trouverez, ci-dessous une suggestion de contre-mélodie pour "Greensleeves".
- 2. Seleccione la voz que desee utilizando los selectores de voces de Solo (SOLO) ②. Como ocurre con las voces de Orquesta, una voz específica no puede memorizarse, pero disfrutará más tocando si selecciona la voz más apropiada. En la modalidad de reproducción, puede cambiar a cualquier voz.
- 3. Toque la contra-melodía. Para comenzar la reproducción y así sincronizar lo que Ud. toca con los acordes y/o melodía memorizada, golpee la barra de Relleno (FILL IN) ( con su mano izquierda. Al mismo tiempo, comience a tocar la contra-melodía con la derecha. Debajo se muestra una sugerencia de contra-melodía para "Greensleeves".



- 4. When you have finished the counter melody, press the SOLO OFF selector. The counter melody has now been stored in the memory along with the chords.
- Am Ende der Gegenmelodie drücken Sie den Solo-Aus-Schalter (SOLO OFF).
   Die Gegenmelodie ist nun zusammen mit den Akkorden gespeichert.
- A la fin de l'exécution de la contremélodie, appuyez sur le sèlecteur Arrêt Solo (SOLO OFF).
   La contre-mélodie est maintenant

La contre-mélodie est maintenant stockée en mémoire, ainsi que les accords.

MUSIC PROGRAMMER

 Cuando haya finalizado la contramelodía, pulse el selector de Solo Off (SOLO OFF).

Ahora la contra-melodía ha quedado almacenada en la memoria junto con los acordes.

### C. Music playback

Now you can simultaneously playback the memorized chords, melody and counter melody for "Greensleeves"

 Press the CHORD, ORCHESTRA and SOLO PLAYBACK selectors.

### C. Wiedergabe der Musik

Nun können Sie gleichzeitig die gespeicherten Akkorde sowie Melodie und Gegenmelodie von "Greensleeves" wiedergeben.

 Drücken Sie die Akkord-, Orchesterund Solo-Wiedergabe-Schalter (CHORD, ORCHESTRA und SOLO PLAYBACK).

### C. Reproduction musicale

Vous pouvez maintenant reproduire simultanément, en mode "playback", les accords stockés, la mélodie et la contremélodie de "Greensleeves".

 Appuyez sur les sélecteurs PLAYBACK d'Accords (CHORD), Orchestre (ORCHESTRA) et Solo (SOLO).

### C. Reproducción de la música

Ahora Ud. puede reproducir simultáneamente los acordes, la melodía y la contramelodía memorizados para "Greensleeves".

 Pulse los selectores de Reproducción de Acordes, Orquesta y Solo (CHORD, ORCHESTRA y SOLO PLAYBACK). MUSIC PROGRAMMER

SOLO ORCH OFF RECORD PLAY

OFF RECORD PLAY

- Tap the Fill IN bar ® to start playback. The music you can hear would have been impossible to play on your own, without the aid of the Music Programmer.
- 3. Adjust the AUTO BASS CHORD VOLUME control (a), ORCHESTRA VOLUME control (a) and SOLO VOLUME control (a) to obtain the most pleasing balance of the instrument voices.
- The voices and rhythm can be changed if desired. However, it is not recommended to change from the Waltz rhythm, which has a 3/4 measure, to a rhythm with a 4/4 measure.
- If the DUET selector (4) is pressed, the performance will sound even more professional.
- When the music ends, playback mode switches off automatically.
   Press the FILL IN bar to repeat the music playback.
- Playback can be stopped at any time by pressing the CHORD, ORCHESTRA and SOLO OFF selectors.

### Capacity of melody memory

- Notes up to semiquavers (16th notes) can be memorized.
- Up to 800 notes in full tenuto can be stored in the Orchestra and Solo memories, respectively. However, since melodies are often played in stacatto and the intervals between notes are considered as pauses, 400 to 800 notes can in fact be recorded.
- If the number of notes and pauses exceeds the memory capacity, the extra notes will be neither heard nor recorded when the keys are played.

- 2. Drücken Sie die Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) (6) zum Starten der Wiedergabe. Die Musik, die Sie nun hören, wäre ohne Programmierung nicht spielbar.
- 3. Stellen Sie am Baßakkord-Automatik-Lautstärkeregler (AUTO BASS CHORD VOLUME) ③, Orchester-Lautstärkeregler (ORCHESTRA VOLUME) ② und Solo-Lautstärkeregler (SOLO VOLUME) ③ die Lautstärkebalance zwischen den Instrumentalstimmen wunschgemäß ein.
- Sie können auch andere Stimmen und Rhythmen wählen. Es empfiehlt sich jedoch nicht, von Walzer (3/4-Takt) auf einen 4/4-Takt Rhythmus umzuschalten.
- Am Ende der Musik wird die Wiedergabe automatisch abgeschaltet. Zum Wiederholen der Musik drücken Sie die Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) erneut.
- Die Wiedergabe kann zu jeder beliebigen Zeit durch Drücken des Akkord-, Orchester- oder Solo-Aus-Schalters (CHORD, ORCHESTRA oder SOLO OFF) abgebrochen werden.

### Kapazität des Melodie-Speichers

- Bis zu Sechzehntelnoten können gespeichert werden
- Werden die Noten ihrem vollen Wert nach ausgehalten (tenuto), so können bis zu 800 Noten im Orchester- bzw. Solo-Memory gespeichert werden. Da jedoch eine Melodie oft auch in staccato gespielt wird und die Unterbrechungen zwischen den Noten dann als Pausen gewertet werden, ist in Wirklichkeit mit einer Speicherkapazität von 400 bis 800 Noten zu rechnen.
- Ist der Speicher voll und werden noch Tasten angeschlagen, so werden die Akkorde weder gespeichert, noch sind sie zu hören.

- Frappez légèrement sur la touche FILL IN ® pour déclencher la reproduction. Un tel arrangement "orchestral" — fondé sur votre propre musique — aurait, naturellement, été impossible sans le Programmeur de musique.
- 3. Régler le contrôle Volume Basses/
  Accords Automatiques (AUTO BASS CHORD VOLUME) ⑤, le contrôle Volume Orchestre (ORCHESTRA VOLUME) ② et le contrôle Volume Solo (SOLO VOLUME) ②, afin de parvenir à l'équilibre acoustique optimal.
- Les voix et le rythme peuvent être modifiés — à volonté. Toutefois, il n'est pas recommandé de passer du rythme Valse (WALTZ) (mesure 3/4) à un rythme caractérisé par une mesure 4/4.
- A la fin de l'exécution, le mode "playback" s'arrête automatiquement.
   Appuyez sur la touche FILL IN pour répéter le processus de "playback" de la musique.
- A noter que la reproduction en "playback" peut être arrêtée n'importe quand, sur la pression des sélecteurs Accords (CHORD), Orchestre (ORCHESTRA) et Arrêt Solo (SOLO OFF).

### Capacité de la mémoire

- Les notes peuvent être stockées en mémoire jusqu'aux doubles croches.
- Les mémoires Solo et Orchestre ont une capacité de stockage maximale de 800 notes "tenues" pleinement. Toutefois, du fait que les mélodies sont souvent jouées sur le mode stacatto et que les intervalles entre les notes sont considérés comme des pauses, de 400 à 800 notes peuvent, en fait être enregistrées.
- Si le nombre de notes et de pauses excède la capacité de la mémoire, les notes en surnombre ne seront ni entendues ni enregistrées lors de l'exécution.

- 2. Golpee la barra de Relleno (FILL IN) (6) para comenzar la reproducción. La música que puede escuchar sería imposible que Ud. solo la tocara, sin la ayuda del Programador de Música.
- 3. Ajuste el control de Volumen de Acorde y Bajo Automático (AUTO BASS CHORD VOLUME) ③, el control de Volumen de Orquesta (ORCHESTRA VOLUME) ② y el control de Volumen de Solo (SOLO VOLUME) ② para obtener el equilibrio más satisfactorio de las voces instrumentales.
- Si se desea, pueden cambiarse las voces y el ritmo. Sin embargo, no se recomienda cambiar del ritmo de Vals, que es de 3/4, a un ritmo de 4/4.
- Si se pulsa el selector de Dúo (DUET) (4), la interpretación sonará incluso más profesional.
- Cuando la música finaliza, la modalidad de reproducción se desconectará automáticamente. Pulse la barra de Relleno (FILL IN) para repetir la reproducción de la música.
- La reproducción puede detenerse en cualquier momento pulsando los selectores de Acorde, Orquesta y Solo Off (CHORD, ORCHESTRA y SOLO OFF).

### Capacidad de la memoria de melodía

- Pueden memorizarse hasta semicuartos de notas (notas 16<sup>avas</sup>).
- Se pueden almacenar hasta 800 notas en tenuto completo en las memorias de Orquesta y de Solo, respectivamente. Sin embargo, como las melodías a menudo se tocan en stacatto y los intervalos a menudo se consideran como pausas, de hecho pueden grabarse entre 400 y 800 notas.
- Si el número de notas y pausas excede la capacidad de la memoria, las notas sobrantes no serán ni escuchadas ni grabadas cuando se toquen las teclas.

### No Chord (FILL IN bar)

The FILL IN bar (®) can be used for obtaining No Chord mode when the CHORD RECORD selector is pressed. When this bar is pressed, accompaniment chords can neither be heard nor recorded.

 If you wish to record a passage without chords (with rhythm only), simply press the FILL IN bar for the desired duration.

 If you prefer not to have chords at the beginning of a piece of music you can also use this feature.

Try for yourself by playing the music below, which is a part of "When The Saints Go Marching In" (the complete score can be found on page 17).

1. Select the SWING rhythm.

2. Press the CHORD RECORD selector.

3. Tap the FILL IN bar (6); only the rhythm will be heard.

 Listen to the rhythm while watching the music score; play a C chord at the start of the second measure (indicated by (A)).

5. If you do not want chords between ® and ©, hold the FILL IN bar down.

When you have finished, press the CHORD OFF selector.

7. Have it all played back.

### Abschalten der Akkorde

Ist der Akkord-Speicher-Schalter (CHORD RECORD) gedrückt, so können die Akkorde mit der Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) ® abgeschaltet werden. Beim Drücken dieser Taste können die Begleitakkorde dann weder gehört noch gespeichert werden.

 Soll ein Teil ohne Akkorde (nur mit Rhythmus) gespeichert werden, drücken Sie während dieser Zeit die Schlagzeugsolo-Taste (FILL 1N).

 Diese Funktion kann auch verwendet werden, wenn am Anfang eines Musikstückes keine Akkorde gewünscht sind.

Versuchen Sie einmal den unten angegebenen Teil aus "When The Saints Go Marching In" zu spielen. (Die gesamte Partitur finden Sie auf Seite 17).

1. Schalten Sie auf "Swing"-Rhythmus.

2. Drücken Sie den Akkord-Speicher-Schalter (CHORD RECORD).

 Tippen Sie die Schlagzeugsolo-Taste (FILL IN) an. Nur der Rhythmus ist dann zu hören.

4. Hören Sie dann auf den Rhythmus, während Sie die Partitur verfolgen, und spielen Sie einen C-Akkord am Anfang des zweiten Taktes (durch @gekenzeichnet).

 Sind zwischen ® und © keine Akkorde gewiinscht, so halten Sie die Schlagzeugsolo- Taste (FILL IN) gedrückt.

Am Ende drücken Sie den Akkord-Aus-Schalter (CHORD OFF).

7. Geben Sie die gesamte gespeicherte Musik wieder.

### "Sans Accords" (Touche FILL IN)

La touche FILL IN ® peut être utilisée pour l'obtention du mode "Sans Accords", lorsque le sélecteur Enregistrement Accords (CHORD RECORD) est en position engagée. Quand cette touche est engagée, les accords d'accompagnement ne peuvent être ni entendus ni enregistrés.

 Si vous souhaltez enregistrer un passage sans accords (avec le rythme seulement), appuyez simplement sur la touche FILL IN pendant la durée désirée.

 Si vous préférez supprimer les accords au début d'un morceau de musique, ce dispositif vous en donne également le loisir.

Essayez maintenant de jouer le passage ci-dessous tiré de "When The Saints Go Marching In" (se référer page 17 pour la partition complète).

1. Choisissez le rythme SWING.

Appuyez sur le sélecteur Enregistrement d'Accords (CHORD RECORD).

 Frappez légèrement sur la touche FILL IN (6); seul le rythme se fera entendre.

 Ecoutez le rythme tout en lisant la partition musicale; jouez un accord en Do au début de la seconde mesure (indiqué par (8)).

5. Si vous ne désirez pas les accords entre ® et © , maintenez la touche FILL IN en position appuyée.

FILL IN en position appuyée.

6. A la fin de l'exécution, appuyez sur le sélecteur Arrêt Accords (CHORD OFF).

7. Rejouez le morceau entier en "playback".

### Sin Acorde (barra de Relleno)

La barra de Relleno (FILL IN) (6) puede usarse para obtener la modalidad Sin Acorde cuando se pulsa el selector de Grabación de Acorde (CHORD RECORD). Al presionar esta barra, no podrán escucharse ni oírse los acordes del acompañamiento.

 Si desea grabar una parte sin acordes (sólo con ritmo), simplemente presione la barra de Relleno (FILL IN) para la duración deseada.

 Si prefiere no tener acordes al principio de una pieza musical, también puede utilizar esta característica.

Intente Ud. mismo tocar la música de abajo, que es una parte de "When The Saints Go Marching In" (la partitura completa se encuentra en la página 17).

1. Seleccione el ritmo SWING.

Pulse el selector de Grabación de Acordes (CHORD RECORD).


3. Golpee la barra de Relleno (FILL IN)(6), sólo se oirá el ritmo.

4. Escuche el ritmo mientras observa la partitura; toque un acorde de C al comienzo de la segunda medida (indicada por (A))

 Si no desea que haya acordes entre ® y ©, mantenga presionada la barra de Relleno (FILL IN).

 Cuando haya terminado, pulse el selector de Acorde Off (CHORD OFF).

7. Reprodúzcalo todo.



# **External jacks**

Several jacks are provided at the back of the keyboard for connecting a variety of optional accessories. There is also a headphone jack at the front.

### Anschlußmöglichkeiten


An der Rückseite des Instrumentes können verschiedene Zubehörteile angeschlossen werden. Außerdem ist an der Vorderseite eine Kopfhörerbuchse vorhanden.

## Prises extérieures

Plusieurs prises sont fournies au dos du clavier, destinées au branchement de divers accessoires. Sur la partie antérieure, se trouve aussi une prise pour casque d'écoute.

### **Contactos externos**

Existen varios contactos en la parte posterior del teclado para conectar una variedad de accesorios opcionales. También hay un contacto para auriculares en la parte delantera.



# A. External power source jack (DC 9-12V IN)

AC power
 Connect the optional AC power
 Adaptor PA-4 to the DC 9-12V IN jack.

Car battery
 The Car Battery Adaptor CA-1 plugs into the DC 9-12V IN jack and a cigarette lighter socket.

### B. Aux Out jacks\* (L & R)

 You can channel sound through your stereo system using these jacks.
 Also, you can connect directly with a cassette deck for recording. Use the optional connecting cord PSC-3.

### C. Aux In Jack\*

The AUX IN jack enables sound from a record player or other audio component to be channeled through PortaTone's speakers (the external sound source's volume cannot be controlled by the MASTER VOLUME). Use this jack when playing along with a record or other music source.

\* These jacks were designed to accommodate the most commonly used impedances. Significant deviation from these specifications will result in inadequate drive, distortion, noise, and poor performance in general. The use of AUX OUT and AUX IN jacks at the same time causes howling or other noise.

### D. Expression pedal jack

 The EXP. PEDAL jack is for connecting the Expression Pedal (EP-1), which lets you control the overall volume level using your foot.

### E. Sustain jack

• This jack is for connecting the

A. Fremdstrombuchse (DC 9-12V IN)

Netzstrom
 Schließen Sie den als Sonderzubehör erhältlichen Netzadapter PA-4 an die mit

DC 9-12V IN bezeichnete Buchse an.
 Autobatterie
 Schließen Sie den als Sonderzubehör erhältlichen Autobatterieadapter CA-1 an die mit DC 9-12V IN bezeichnete Buchse und an die Zigarettenanzünder

### B. Ausgangsbuchsen\* (AUX OUT L/R)

buchse des Wagens an.

 Mit diesen Buchsen ist auch eine Klangwiedergabe über Ihre Stereoanlage möglich. Außerdem können Sie diese Buchsen für Aufnahmen direkt mit einem Cassettenrecorder verbinden. Verwenden Sie zum Anschließen das als Sonderzubehör lieferbare Anschlußkabel PSC-3.

### C. Eingangsbuchse\* (AUX IN)

Unter Verwendung dieser Buchse kann ein Plattenspieler oder eine andere Audio-Komponente über die Lautsprecher des PortaTone wiedergegeben werden. Die Lautstärke der externen Programmquelle kann nicht am Hauptlautstärkeregler (MASTER VOLUME) geregelt werden. Diese Buchse ist nützlich, wenn Sie zur Wiedergabe einer Schallplatte oder einer anderen Programmquelle spielen möchten.

\* Diese Buchsen sind für die üblichen Impedanzen ausgelegt. Weichen die Impedanzen der angeschlossenen Geräte stark vom normalen Wert ab, so kann dies zu Verzerrungen, Rauschen und schlechter Klangqualität führen. Werden die Eingangs- und Ausgangsbuchsen gleichzeitig verwendet, kann es zu heulenden Störgeräuschen kommen.

### D. Fußschwellerbuchse (EXP. PEDAL)

 Die mit EXP. PEDAL bezeichnete Buchse dient zum Anschließen des Fußschwellers A. Prise pour source extérieure de courant (CC 9—12V IN)

Courant alternatif
 Brancher l'adaptateur CA en option
 PA-4 au jack CC 9—12V IN.

Batterie automobile
 L'adaptateur pour batterie automobile
 CA-1 se branche sur la prise CC
 9—12V IN et sur la prise d'allumecigare.

### B. Prises Aux Out\* (L & R)

 Ces prises permettent la reproduction sonore par le biais de votre système stéréo. Elles permettent, en outre, le branchement sur un magnétophone, en vue d'un enregistrement. Utilisez le cordon de branchement en option PSC-3.

### C. Prise Aux In\*

La prise AUX IN permet la transmission du son à partir d'un tourne-disques ou autre composant audio vers les haut-parleurs du PortaTone. (A noter que le volume de la source sonore extérieure ne peut pas être contrôlé par le Volume Principal (MASTER VOLUME). Utilisez cette prise lorsque vous jouez "en tandem" avec un disque ou une autre source musicale.

\*Ces prises ont été concues pour répondre aux impédances les plus fréquemment utilisées. Une disparité trop marquée par rapport à ces spécifications se traduira par un entraînement défectueux, des distorsions, du bruit et une performance généralement peu satisfaisante. L'utilisation simultanée des prises AUX OUT et AUX IN se traduit par divers bruits.

### D. Prise de pédale d'expression

 La prise de pédale d'expression sert au branchement de la Pédale d'ex-

- A. Contacto para fuente de potencia externa (CC 9-12V IN)
- Potencia CA
   Conecte el adaptador de CA opcional
   PA-4 al contacto de CC 9-12V (DC
   9-12V IN).
- Batería de automóvil
   El adaptador para batería de automóvil
   CA-1 se conecta al contacto de CC 9-12V
   (DC 9-12V IN) y al contacto del encendedor de cigarrillos.

### B. Contactos Aux Out\* (D & I)

 Ud. puede canalizar el sonido a través de su equipo estereofónico utilizando estos contactos. Además, puede conectarlo directamente a una pletina de cassette para grabaciones. Utilice el cable de ramificación opcional PSC-3.

### C. Contacto Aux In\*

El contacto AUX IN permite que el sonido de un giradiscos u otro audiocomponente sea canalizado a través de los altavoces del PortaTone (el volumen de la fuente de sonido externa no puede ser controlado por el Volumen Principal (MASTER VOLUME)). Utilice este contacto cuando toque con un disco u otra fuente musical.

\* Estos contactos han sido diseñados para acomodarse a las impedancias más comúnmente utilizadas. Las diferencias considerables en las especificaciones resultarán en dirección inadecuada, distorsión, ruido y bajo rendimiento en general. El uso de los contactos AUX OUT y AUX IN al mismo tiempo, origina sonidos aullantes y otros ruidos.

### D. Contacto de pedal de expresión

 El contacto de pedal de expresión (EXP. PEDAL) es para conectar el Pedal de Expresión (EP-1), que le permite controlar el nivel de volumen general, utilizando su pie. optional sustain pedal (FC-5), and permits on/off control of the Sustain effect on the Orchestra and Solo voices by foot. The length of sustain can be controlled by the Orchestra and Solo Sustain controls.

F. Headphone lack

Connect a set of headphones to this jack and you can practice without disturbing others.

(EP-1), mit dem sich die Gesamtlautstärke regeln läßt.

### E. Sustainbuchse

• An dieser Buchse kann das als Sonderzubehör lieferbare Sustain-Pedal (FC-5), mit dem Sie den Sustain-Effekt für Orchester- und Solostimmen ein- und ausschalten können, angeschlossen werden. Die Sustain-Länge kann am Orchester- und Solo-Sustain-Regler eingestellt werden.

### F. Kopfhörerbuchse

Hier kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. Sie können dann üben, ohne andere zu stören.

pression (EP-1); grâce à celle-ci. Il vous est possible de contrôler — au pied — le volume global.

### E. Prise de "Sustain"

 Cette prise sert au branchement de la Pédale de "Sustain" en option (FC-5): celle-ci permet de contrôler (marche/ arrêt) — au pied — l'effet "sustain" des voix Solo et Orchestre. Quant à la durée de l'effet "sustain", elle peut être contrôlée grâce au contrôle "Sustain" Orchestre et Solo.

### F. Prise de casque d'écoute

Permet le branchement à un casque d'écoute; celui-ci vous permet de pratiquer vos exercices sans nuire à la tranquillité de votre entourage.

### E. Contacto de sostenido

• Este contacto es para conectar el pedal de sostenido opcional (FC-5), y permite el control on/off del efecto de sostenido de las voces de Orquesta y Solo con el pie. La duración del sostenido puede controlarse con los controles de Sostenido de Orquesta y Solo.

### F. Contacto de auriculares

Conecte un juego de auricularses a este contacto y podrá practicar sin causar molestias a nadie.

## Optional accessories

 AC Power Adaptor (PA-4) Transforms AC voltage to DC voltage.

Car Battery Adaptor (CA-1)

Enables you to provide power to the instrument from a car battery using the clgarette lighter socket.

Headphones (YH series)

Specially designed lightweight dynamic headphones with extra-soft ear pads.

Connecting Cord (PSC-3)

For connecting the keyboard to a stereo hi-fi system or cassette tape deck.

Expression Pedal (EP-1)

Lets you add more feeling to music by enabling subtle control of the overall volume level.

Sustain Pedal (FC-5)

This pedal enables on/off control of the sustain effect by foot. It is particularly effective when the PIANO voice is used. since it provides damper-like control.

- Keyboard Stand (L-2)
- Bench (BC-2)
- Soft Carrying Case (S-4)

Some optional accessories may not be available in every region.

### Sonderzubehör

Netzadapter (PA-4)

Dieser Adapter wandelt Netzspannung in 12V Gleichspannung um.

Autobatterieadapter (CA-1)

Dieser Adapter kann an die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Wagens angeschlossen werden, um das Instrument von der Autobatterie zu versorgen.

• Kopfhörer (YH-Serie)

Speziell entwickelter, leichter, dynamischer Kopfhörer mit besonders weichen Ohrpolstern.

● Anschlußkabel (PSC-3)

Zum Anschluß des Instrumentes an eine Stereoanlage oder ein Cassettendeck.

• Fußschweller (EP-1)

Mit diesem Pedal läßt sich die Gesamtlautstärke individuell regeln, um Musik ausdrucksvoller wiederzugeben.

• Sustain-Pedal (FC-5)

Mit diesem Pedal können Sie den Sustain-Effekt mit Ihrem Fuß ein- und ausschalten. Da damit eine Art Dämpfung bewirkt wird, kann dieses Pedal besonders bei einer Piano-Stimme sehr wirkungsvoll eingesetzt werden.

- Tastaturständer (L-2)
- Bank (BC-2)
- Tragetasche (S-4)

Möglicherweise sind in einigen Gebieten nicht alle Sonderzubehörteile erhältlich.

## **Accessoires enoption** | Accesorios opcionales

 Adaptateur courant alternatif (PA-4) Transforme le voltage CA en voltage CC.

 Adaptateur batterie automobile (CA 1)

Assure l'alimentation de l'instrument à partir d'une batterie automobile, en utilisant l'allume-cigare du tableau de bord.

Casque d'écoute (série YH)

Un casque "dynamique": spécialement conçu, léger et doté de coussinets extradoux.

 Cordon de branchement (PSC-3) Permet le branchement du clavier à un système stéréo haute fidélité ou à un

magnétophone.

 Pédale d'expression (EP-1) Grâce à un contrôle subtil du volume global, elle permet de nuancer l'expression musicale.

Pédale "Sustain" (FC-5)

Elle permet le contrôle marche/arrêt au pied — de l'effet "sustain". Cet effet est à recommander, lorsque la voix PIANO est en service; il s'apparente à l'effet de sourdine.

- Support de clavier (L-2)
- Banquette (BC-2)
- Etui (S-4)

A noter que certains accessoires en option peuvent ne pas être disponibles dans chaque région.

◆ Adaptador de potencia CA (PA-4) Transforma el voltaje CA en voltaje CC.

 Adaptador para batería de automóvil (CA-1)

Le permite proporcionar potencia al instrumento desde la batería del automóvil utilizando el contacto del encendedor de cigarrillos.

Auriculares (serie YH)

Auriculares dinámicos ligeros, especialmente diseñados, con almohadillas extra-suaves.

Cable de conexión (PSC-3)

Para conectar el teclado a un sistema hi-fi estéreo o a una pletina de cassette.

• Pedal de Expresión (EP-1)

Le permite añadir más sentimiento a la música haciendo posible un control más sutil del nivel de volumen general.

• Pedal de Sostenido (FC-5)

Este pedal permite el control on/off del efecto de sostenido con el pie. Es particularmente efectivo cuando se usa la voz de PIANO, va que ofrece un control similar al apagador.

- Soporte del teclado (L-2)
- Asiento (BC-2)
- Estuche blando para transporte (S-4)

Puede que algunos de los accesorios opcionales no estén disponibles en todas las regiones.



Your PortaTone will remain in excellent playing condition if care is taken concerning the following.

- When you use AC power, be sure to use the optional PA-4 adaptor. Before use, read the adaptor instructions carefully. In particular, please note that in some cases the PA-4 is provided with a voltage selector, so confirm that this selector is correctly set.
- The optional Car Battery Adaptor CA-1 is only for use with a negative ground 12V battery. Ensure that this is the case before connecting the adaptor.
- Connections made between the PortaTone and any other device should be made with both units turned off.
- Do not set the MASTER VOLUME at MAX when you connect the Porta-Tone to a stereo system. Use the stereo system's volume control to adjust the sound level.
- Avoid placing the instrument in excessively humid areas.
- Do not subject the unit to physical shock, and avoid placing anything heavy on it.
- 7. The PortaTone should not be placed in direct sunlight for a long time.
- Do not place the instrument near any heating appliance, or leave it inside a car in direct sunlight for any length of time. Direct sunshine can raise the interior temperature of a car with closed doors and windows to as high as 80°C (176°F). Temperatures in excess of 60°C (140°F) can cause physical and/or electrical damage not covered by warranty.
- Use a dry or damp cloth for cleaning.
- Use the dust cover in order to protect the keyboard from dust.

## Nützliche Hinweise

Damit Sie immer Freude an Ihrem PortaTone haben, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.

- Verwenden Sie für Netzbetrieb ausschließlich den als Sonderzubehör lieferbaren Adapter PA-4, und lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung durch. In einigen Ländern ist der PA-4 mit einem Spannungswähler ausgestattet. Achten Sie dann besonders darauf, daß dieser richtig eingestellt ist.
- Der als Sonderzubehör erhältliche Autobatterieadapter CA-l ist nur für eine negativ geerdete 12V-Batterie geeignet. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Adapters, ob dies bei Ihrer Wagenbatterie der Fall ist.
- Beim Anschließen von PortaTone an andere Geräte sollten alle Geräte ausgeschaltet sein.
- Štellen Sie den Hauptlautstärkeregler (MASTER VOLUME) nicht auf MAX, wenn das PortaTone an eine Stereoanlage angeschlossen ist. Verwenden Sie zur Lautstärkeeinstellung den Lautstärkeregler der Stereoanlage.
- 5. Halten Sie das Instrument von extrem feuchten Plätzen fern.
- Schützen Sie das Instrument vor mechanischen Stößen, und stellen Sie keine schweren Gegenständen darauf,
- 7. Setzen Sie das PortaTone nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
- 8. Halten Sie das PortaTone von Heizungen fern, und lassen Sie es nicht in einem Auto, das direkt in der Sonne geparkt ist. Bei einem mit geschlossenen Türen und Fenstern in der prallen Sonne geparkten Wagen kann die Innentemperatur bis auf 80°C ansteigen. Bei extrem hohen Temperaturen (60°C oder höher) können die mechanischen und/oder elektrischen Teile des Instrumentes beschädigt werden. Derartige Schäden werden nicht von der Garantie gedeckt.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Bewahren Sie das PortaTone stets in seiner Tasche auf, um es vor Staub zu schützen.

# Entretien de votre PortaTone

Votre PortaTone restera en excellente condition si les points suivants sont observés;

- En cas d'utilisation du courant alternatif, veillez à utiliser l'adaptateur PA-4 en option. Avant l'utilisation de ce demler, Ilre solgneusement les instructions s'y rapportant. Il convient de noter, en particulier, que, dans certains cas, le PA-4 est fourni avec un sélecteur de voltage; veillez, dans cette hypothèse, à ce que le sélecteur soit correctement réglé.
- L'adaptateur batterie automobile CA-1 en option ne doit être utilisé qu'avec une batterie négative de 12V. Assurez-vous que cette condition est remplie avant le branchement de l'adaptateur.
- En cas de branchements entre le PortaTone et tout autre appareil, assurez-vous que les deux blocs sont bien en position d'arrêt.
- 4. Lors du branchement du PortaTone à un système stéréo, ne réglez pas le Volume Principal (MASTER VOLUME) sur la position MAX. Utilisez le contrôle de volume du système stéréo pour le réglage du niveau sonore.
- 5. Evitez de placer l'Instrument dans des lieux où l'humidité est excessive.
- Ne pas soumettre l'instrument à des chocs. Veillez aussi à ne pas placer d'objet pesant sur l'instrument.
- Evitez d'exposer directement au soleil votre PortaTone pour une longue durée.
- 8. Ne pas placer l'instrument à proximité d'une source de chaleur quelconque. Evitez aussi de le laisser dans une voiture, exposé directement au soleil pour une longue durée. Le rayonnement solaire direct peut, en effet, élever la température à l'intérieur d'une voiture fermée jusqu'à 80°C (176°F). Soumis à des températures de plus de 60°C (140°F), l'instrument risque d'être endommagé et/ou de présenter des défaillances électriques non couvertes par la garantie.
- Pour le nettoyage utilisez un morceau d'étoffe sec ou humide.
- Utilisez l'étui à poussière afin d'assurer la protection du clavier.

### Cuidados para su PortaTone

Su PortaTone permanecerá en excelente condición si se toman los cuidados siguientes.

- Cuando utilice potencia CA, asegúrese de utilizar el adaptador opcional PA-4. Antes de usarlo, lea detenidamente las instrucciones del adaptador. Sírvase notar que en algunos casos el PA-4 está provisto de un selector de voltaje, confirmando que este selector esté dispuesto correctamente.
- El adaptador opcional para batería de automóvil CA-1 es para utilizarse únicamente con batería de tierra negativa de 12V. Asegúrese de que éste sea el caso antes de conectar el adaptador.
- Las conexiones entre el PortaTone y cualquier otro dispositivo deberán hacerse con ambas unidades apagadas.
- No ajuste el Volumen Principal (MASTER VOLUME) a MAX cuando conecte el PortaTone a un equipo estereofónico. Utilice el control de volumen del equipo estereofónico para ajustar el nivel de sonido.
- 5. Evite dejar el instrumento en áreas excesivamente húmedas.
- 6. Evite los impactos físicos a la unidad, y no coloque nada pesado sobre ella.
- El PortaTone no deberá dejarse durante largo tiempo expuesto directamente a la luz del sol.
- 8. No coloque el instrumento cerca de fuentes de calor, ni lo deje dentro del automóvil al sol. La luz solar directa puede elevar la temperatura interior de un automóvil con las puertas y ventanas cerradas hasta 80°C (176°F). A temperaturas superiores a 60°C (140°F) se pueden originar daños físicos y/o eléctricos, que no cubrirá la garantía.
- Utilice un paño seco o humedecido con agua para limpiarlo.
- 10. Utilice la cubierta contra el polvo para proteger el teclado contra el polvo.



## **Specifications**

### **PS-35**

Keyboard
49 keys (C,—C<sub>s</sub>)
Preset Sounds
Jazz Organ, Pipe Organ,
Brass, String, Jazz Flute,
Clarinet, Cosmic, Music
Box, Piano, Harpsichord,
Jazz Guitar, Vibes

Effecte
Sustain
Stereo Symphonic (Off/
Chorus/Tremolo)

Rhythme
Swing, Slow Rock, Disco
1, Disco 2, Rock 1, Rock
2, 16 Beat, Rock'n'Roll,
Bossanova, Tango,
Rhumba, Samba, March/
Polka, March 6/8, Waltz,
Jazz Waltz
Handclap 1, 2, 3, Fill-in
Variation (1, 2, 3, 4, 5)
Stert, Synchro Start,

Light
Auto Basa Chord
Normal, Single Finger
Chord, Fingered Chord,
Memory, Variation,
Volume

Tempo, Volume, Tampo

Arpeggio Volume Duet

Duet affect (2 voices)
Chord Sequence
Programmer
Off/Record/Playbeck

Traneposer
1/2 octava high and low
Pitch Control

±50 cents
Other Controls
Power Switch, Power-On
Light, Master Volume

Auxillary Jecke
Headphones, DC 9-12V
In, Aux Out (L & R), Aux
In, Expression Pedal,

Sustain
Amplifiers
5W (6Ω) × 2
Speekers
12 cm (4-3/4") × 2
Reted Voltege
DC 9V (Six 1.5V SUM-1,

DC 9V (Six 1.5V SUM-1, "D" size, R-20 or equivalent batterles, AC Power Adaptor, Car Battery Adaptor) Dimensiona

980 mm(W) × 236 mm(D) ×85 mm(H) (38-5/8" × 9-1/4" × 3-3/8")

Weight 5.6kg (12.3 lbs.) without

### PS-55

Kayboard
49 keys (C, —Cs)
Preset Sounds
(Solo) Piccolo, Oboe,
Saxophona, Harmonica,
Trumpet, Trombone,
Violin, Cello, Synthe 1,
Syntha 2, Fantasy,
Funny, Banjo, Chimes,
Rock Guitar, Bass Guitar
(Orchestra) Jazz Orgen,
Pipe Organ, Brass
Ensemble, String

Ensemble, Jazz Flute, Clarinet, Cosmic, French Accordion, Piano, Bright Piano, Harpsichord, Music Box, Jazz Gultar, Hawaiian Guitar, Vibes, Marlmba ffects

Effects
(Solo) Sustain, Vibrato
Depth, Celeste
(Orchestra) Sustain
Stereo Symphonic (Off/
Chorus/Tremolo)
Rhythms

Swing, Slow Rock, Disco 1, Disco 2, Rock 1, Rock 2, 16 Beat, Rock n'Roll, Bossanova, Tango, Rhumba, Samba, March/ Polka, March 6/8, Waltz, Jazz Waltz Handclap 1, 2, 3, Fill-In Variation (1, 2, 3, 4, 5) Start, Synchro Start, Tempo, Volume, Tempo

Tempo, Volume, Tempo Light Auto Beee Chord Normal, Single Finger Chord, Fingered Chord, Memory, Variation,

Volume
Arpeggio
Voluma, Variation

Duet effect (2 voices)
Trio effect (3 voices)
Music Programmer
Solo, Orchestra, Chord
(Off/Record/Playback)

Traneposer

1/2 octave high and low

Pitch Control

±50 cents

Other Controls
Power Switch, Power-On
Light, Mastar Volume
Auxiliary Jacks
Headphones, DC 9-12V

Headphones, DC 9-12V In, Aux Out (L & R), Aux In, Expression Pedal, Sustain Ampiliters

5W (60)×2 Speekera 12 cm (4-3/4")×2 Rated Voltege DC 9V (Six 1.5V SUM-1; "D" size, R-20 or equivalent batterles, AC Power Adaptor, Car Battery Adeptor)

Dimeneions 980 mm(W)×236 前前(的) ×85 mm(H) ×85 mm(H) Walshit

Weight 5.6kg (12.3 lbs.) without batteries

### **Technische Daten**

### **PS-35**

Tastatur

49 Tasten (C<sub>1</sub>—C<sub>3</sub>)
Vorelingestellte Stimmen
Jazz-Orgel, Orgel, Blechbläser, Streicher, JazzFlöte, Klarinette, Cosmic,
Music Box, Piano,
Cembalo, Jazz-Gitarre,
Vibraphon

Effekte
Sustain
Stereo Symphonic (Aus/ Chor/Tremolo)

Rhythmen
Swing, Slow Rock, Disco 1,
Disco 2, Rock 1, Rock 2,
16 Beat, Rock and Roll,
Bossanova, Tango, Rumba,
Samba, Marsch/Polka, 6/8
Marsch, Walzer, JazzWalzer
Händeklatschen 1, 2, 3,
Schlagzeugsolo-Variation
(1, 2, 3, 4, 5)
Statt, Synchro-Start,
Tempo, Lautstärke,

Tempolampe

Baßakkord-Automatik

Normal, Einfingerakkord,
Fingerakkord, Memory,
Variation, Lautstärke

Arpeggio Lautstärke Duett Duett-Effekt (2 Töne) Akkordfolge-Programmie-

Aus/Speichern/
Wiedergeben
Traasponierungsregler
1/2 Oktave höher und
niedriger

Tonhöhenregler
± 50 Cent
Weitere Bedienungselemente
und Anzeigen
Ein/Aus-Schalter, Ein-

schaltanzeige, Hauptlautstärkeregler Anschlußbuchsen Kopfhörer, Eingang tür 9-12V Gleichspannung, Tonausgang (L/R), Toneingang, Fußschweller,

Sustain Verstärker 5W (6Ω)×2 Lautsprecher

12 cm × 2 Nemspanning 9V Gleichspanning (sechs 1,5V Monozellen, R-20 oder entsprechende Batterien; Netzadapter; Autobatterieadapter)

Abmessungen 980 mm(B) × 236 mm(T) × 985 mm(H) Gewichi 5,6kg ohne Batterien

### **PS-55**

Tastaiur

49 Tasten (C<sub>1</sub>—C<sub>5</sub>)

Voreingestellte Stimmen
(Solo) Piccolo, Oboe,
Saxophon, Harmonika,
Trompete, Posaune,
Violine, Violoncello, Synthesizer 1, Synthesizer 1, Phantasie, Funny, Banjo,

Glockenspiel, Rock-Gitarre, Baß-Gitarre (Orchester) Jazz-Orgel, Orgel, Blechbläser-Ensemble, Streicher-Ensemble, Jazz-Flöte, Klarinette, Cosmic, Akkordeon, Piano, Bright Piano, Cembalo, Music Box, Jazz-Gitarre, Hawai-Gitarre, Vibraphon, Marimba

Etfekle
(Solo)Sustain
Vibratointensiiät, Celeste
(Orchester) Sustain
Stereo Symphonic (Aus/
Chor/Tremolo)

Rhythmen Swing, Slow Rock, Disco 1, Disco 2, Rock 1, Rock 2, 16 Beat, Rock and Roll, Bossanova, Tango, Rumba, Samba, Marsch/Polka, 6/8 Marsch, Walzer, Jazz-Walzer Händeklatschen 1, 2, 3, Schlagzeugsolo-Variation (1, 2, 3, 4, 5)

Start, Synchro-Start, Tempo, Lautstärke, Tempolampe Baßakkord-Automatik Normal, Einfingerakkord, Fingerakkord, Memory,

Variation, Lautstärke

Arpeggio
Lautstärke, Variation

Duett

Duett-Effekt (2 Töne), Trio-Effekt (3 Töne) Musik-Programmierung Solo, Orchester, Akkord (Aus/Speichern/

(Aus/Speichern/ Wiedergeben) Transponierungsregler 1/2 Oktave höher und niedriger

Tonhöhenregler ± 50 Cent Weitere Bedienungselemente

und Anzelgen
Ein/Aus-Schalter, Einschaltanzeige, Hauptlautstärkeregler
Anschlußbuchsen

Anschlußbuchsen
Kopfhörer, Eingang für
9-12V Gleichspannung,
Tonausgang (L/R), Toneingang, Fußschweller,
Sustain

Verstärker 5W (6Ω)×2 Lautsprecher 12 cm×2

Nennspannung
9V Gleichspannung
(sechs 1,5V Monozellen,
R-20 oder entsprechende
Batterien; Netzadapter;
Autobatterieadapter)
Abmessnagen

Abmessungen 980 mm(B) × 236 mm(T) × 85 mm(H) Gewicht 5,6kg ohne Batterien

# **Specifications**

### PS-35

Clevier
49 touches (Do, —Do,)
Sons pré-réglés
Orgue Jazz, Orgue,
Cuivres, Cordes, Flüte
Jazz, Clarinette,
Cosmique, Boîte à
musique, Piano,
Clavecin, Guitare Jazz,
Vibraphone
Effets

Effets
"Sustain"
Symphoniqua stáréo
(Arrét/Choeur/Tremolo)
Rythmes

Swing, Slow Rock, Disco 1, Disco 2, Rock 1, Rock 2, 16-Beat, Rock n'Roll, Bossanova, Tango, Rumba, Samba, Marche/ Polka, Marche 6/8 Valse, Valse Jazz, Battements de mains 1, 2, 3, Variation Fill in (1, 2, 3, 4, 5)

Départ, Départ Synchro, Tempo, Volume, Lampe de tempo

Basses/Accords
Automatiques
Normal, Accord à un
seul doigt, Accord à
plusieurs doigts,
Mémoire, Variation,
Volume

Arpège Volume Duo

Effet duo (2 volx)
Programmeur séquences
d'accords
Arrèt/Enregistrement/
Playback

Trenspositeur
1/2 octave vers le haut et vers le bas
Contrôle hauteur tonale

± 50 cents

Autres contrôles
Interrupteur d'alimentation, Voyant lumineux de marcha, Volume principal

marcha, volume principa Prises auxiliaires Casque d'écoute, CC 9—12V In, Aux Out (L & R), Aux In, Pédale d'expression, Sustain Amplificateurs

Ampinicateurs
5W (6Ω)×2
Haul-parleurs
12cm (4/3/4")×2
Voltage nominal
CC 9V (six 15V SI

CC 9V (six 1,5V SUM-1, format "D", R-20 ou piles équivalentes, Adaptateur CA, Adaptateur batterie automobile) Dimensions

980mm (L) × 236mm (P) × B5mm (H) (38-5/8"×9-1/4"×3-3/8") Poids

5,6kg (12,3 lbs.) non compris les piles

### PS-55

Clevier 49 touches (Do<sub>1</sub>—Do<sub>5</sub>) Sons pré-réglas (Solo)Piccolo, Hautbois, Saxophone, Harmonica, Trompette, Trombone, Violon, Violon, Violoncelle, Synthe 1, Synthe 2, Fantaisie, Funny, Banjo, Cloches, Guitare rock, Guitare basse (Orchestre) Orgue jazz, Orgue, Ensemble cordes, Flüte jazz, Clarinatta, Cosmiqua, Accordéon, Piano, Piano, Piano eiger, Clavecin, Boîte à musique, Guitare hawaienne, Vibraphone, Marimba

Vibraphone, Marimba Ettets (Solo) Sustain, Profondeur vibrato, Céleste (Orchestre) Sustain Symphonique stéréo (Arrèt/Choeur/Tremolo)

(Arrél/Choeur/Tremolo)
Rythmes
Swing, Slow Rock, Disco
1, Disco 2, Rock 1, Rock
2, 16-Beat, Rock'n'Roll,
Bossanova, Tango,
Rumba, Samba, Marche
Polka, Marche 6/8, Valse,
Valse jazz, Battements
de mains 1, 2, 3,
Variation Fill In (1, 2, 3,
4, 5)
Départ, Départ Synchro,
Tempo, Volume, Lampe

Tempo, Volume, Lan de tempo Basses/Accords Automatiques Normal Accord à un seul doigt, Accord à plusieurs doigts, Mémoire, Variation

Arpège Volume, Variation Duo Effet duo (2 voix), Effet

trio (3 voix)

Programmeur musique
Solo, Orchestre, Accords
(Arrêt/Enregistrement/
Playback)

Transpositeur
1/2 octave vers le haut et
vers le bas
Contrôle hauteur tonale

±50 cents

Autres contròles
Interrupteur d'alimentation, Voyant lumineux de marche, Volume principal

Jacks auxilieires
Casque d'écoute, CC
9—12V In, Aux Out (L &
R), Aux In, Pédale
d'expression, Sustain
Amplificateurs

5W (60)×2 Haut-perfeurs 12cm (4-3/4")×2 Voltage nominal CC 9V (six 1,5V SUM-1, format "D", R-20 ou batteries équivalentes, Adaptateur CA, Adaptateur batterle automobile) Dimensions 980mm (L)×236mm (P)×

85mm (H) (38-5/8" × 9-1/4" × 3-3/8") **Poids** 

5,6kg (12,3 lbs.) non compris les piles

### **Especificaciones**

### PS-35

Teclado
49 teclas (C<sub>1</sub>—C<sub>5</sub>)
Sonldos Preseleccionados
Organo de Jazz, Organo de
Tubos, Metal, Cuerda,
Flauta de Jazz, Clarinete,
Cosmic, Caja de Música,
Piano, Clavicordio,
Guitarra Jazz, Vibráfono

Efectos Sostenido Sinfónico Estéreo (Off/ Coro/Trémolo)

Swing, Rock Lento, Disco 1, Disco 2, Rock 1, Rock 2, Ritmo 16, Rock 'n' Roll, Bosanova, Tango, Rumba, Samba, Marcha/ Polka, Marcha 6/8, Vals, Jazz Vals Palmas 1, 2, 3, Variación de Releno (1, 2, 3, 4, 5) Arranque, Arranque Sincronizado, Tempo, Volumen, Luz de Tempo

Volumen, Luz de Tempo Acorde y Bajo Automático Normal, Acorde de Un Solo Dedo, Acorde Digitado, Memoria, Variación, Volumen

Arpegio Volumen Dùo

Efecto de Dúo (2 voces)
Programador de Secuencia
de Acordes
Off/Grabación/

Off/Grabación/ Reproducción Transposicionador 1/2 octava alta y baja Control de Tono

± 50 cents
Otros controles
Interruptor de Potencia,
Luz de Conexión, Volumen

Principal
Contactos Auxiliares
Auriculares, CC 9-12V IN,
Aux Out (1 & D), Aux In,
Pedal de Expresión,
Sostenido

Amplificadores 5W (6Ω) × 2 Altavoces 12 cm (4-3/4") × 2 Voltaje Nominal CC 9V (Seis baterias de 1,5V SUM-1, tamaño "D", R-20 o equivalentes, Adaptador de potencia CA, Adaptador para bateria de

automóvil)

Dimensiones

980 mm(An)×236 mm
(Fondo)×85 mm(Al)
(38-5/8"×9-1/4"×3-3/8")

5,6kg (12,3 lbs) excluyendo baterias

### **PS-55**

Teclado
49 teclas (C<sub>1</sub>—C<sub>5</sub>)
Sonidos Preseleccionados
(Solo) Picolo, Oboe,
Saxofón, Armónica,
Trompeta, Trombón,
Violin, Cello, Sintetizador
1, Sintetizador 2, Fantasia,
Funny, Banjo, Campanas,

Guitarra Rock, Bajo (Orquesta) Organo de Jazz, Organo de Tubos, Conjunto de Metales, Conjunto de Cuerdas, Flauta de Jazz, Clarinete, Cosmic, Acordeón Francés, Piano, Bright Piano, Clavicordio, Caja de Música, Guitarra de Jazz, Guitarra Hawaiana, Vibráfono, Marimba

Vibráfono, Marimba Etectos (Solo) Sostenido, Profundidad de Vibrato, Celeste (Orquesta) Sostenido Sinfónico Estéreo (Off/ Coro/Trèmolo)

Ritmos
Swing, Rock Lento, Disco
1, Disco 2, Rock 1, Rock 2,
Ritmo 16, Rock'n' Roll,
Bosanova, Tango, Rumba,
Samba, Marcha/Polka,
Marcha 6/8, Vals, Jazz Vals
Palmas 1, 2, 3, Variación
de Relleno (1, 2, 3, 4, 5)
Arranque, Arranque Sincronizado, Tempo,
Volumen, Luz de Tempo
Acorde y Bajo Automático

Volumen, Luz de Tempo corde y Bajo Automático Normal, Acorde de Un Solo Dedo, Acorde Digitado, Memoria, Variación,

Volumen Arpegio Volumen, Variación Duo

Efecto de Dúo (2 voces), efecto de Trio (3 voces) Programador de Música Solo, Orquesta, Acordes (Off/Grabación/ Reproducción)

Reproducción)
Transposicionador
1/2 octava alta y baja
Control de Tono

±50 cents
Otros Controles
Interruptor de Poiencia,
Luz de Conexión, Volumen
Principal

Principal
Contactos Auxiliares
Auriculares, CC 9-12V IN,
Aux Out (1 & D), Aux In,
Pedal de Expresión,
Sostenido

Ampliticadores 5W (6Ω)×2 Altavoces

Altavoces
12 cm (4-3/4") × 2
Voltaje Nominal
CC 9V (Seis baterias de
1,5V SUM-1, tamaño "D",
R-20 o equivalentes,
Adaptador de Potencia CA,
Adaptador para bateria de
automóvil)

Dimensiones 980 mm(An) × 236 mm (Fondo) × 85 mm(Al) (38-5/8" × 9-1/4" × 3-3/8") Peso

5,6kg (12,3lbs) excluyendo baterias

### Attention users in the U.S.A.

PortaTone PS-35/PS-55 prepared in accordance with FCC rules.

The PortaTone PS-35/PS-55 uses frequencies that appear in the radio frequency range, and if installed in the immediate proximity (within three meters) of some types of audio or video devices interference may occur.

of audio or video devices interference may occur.

The PortaTone PS-35/PS-55 has been type tested and found to comply with the specifications set for a Class B computing device in accordance with those specifications listed In Subpart J of Part 15 of the FCC rules. These rules are designed to provide a reasonable measure of protection against such interference. However, this does not guarantee that interference will not occur. If your PortaTone PS-35/PS-55 should be suspected of causing Interference with other electronic devices, verification can be made by turning your PortaTone PS-35/PS-55 of and on. If the interference continues when your PortaTone PS-35/PS-55 odes appear to be the source of the interference, ty your PortaTone PS-35/PS-55 does appear to be the source of the interference, you should try to correct the situation by using one or more of the following measures:

Relocate either the PortaTona PS-35/PS-55 or tha

Relocate either the PortaTona PS-35/PS-55 or tha electronic device that is being affected by the interference. Utilize power outlets for the PortaTone PS-35/PS-55

Utilize power outlets for the PortaTone PS-35/PS-55 and the device being affected that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits, or Install A/C line lilters.

In tha case of radio-TV intarfarenca, ralocata tha antenna or, if the antenna lead-in is a 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to a co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact your Authorized Yamaha Spacialty Producta dealer for suggastions and/or corrective measures. If you cannot locate an Authorized Yamaha Specialty Products dealer In your general area, contact the Specialty Products Service Center, Yamaha International, 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90620.

If for any reason you should need additional information relating to radio or TV Interference, you may find a booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interfarence Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402 — Stock #004-000-345-4.



The serial number of this product may be found on the bottom of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.  Model No. PS-  Serial No.	Die Seriennummer befindet sich an der Unterseite des Instrumentes. Wir empfehlen, diese Nummer sicherheitshalber an der unten vorgesehenen Stelle einzutragen, um sie auch im Falle eines Diebstahls jederzeit zur Hand zu haben.  Modell-Nr. PS- Serien-Nr.	Le numéro de série de ce produit figure au bas du bloc. Il conviendra de noter ce numéro de série dans l'espace réservé au-dessous et de conserver ce manuel: celui-ci constitue le document permanent de votre achat et permet l'identification en cas de vol.  Modèle No. PS-  No. de série:	El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la unidad. Sírvase anotar este número de serie en el espacio proporcionado debajo y guarde este manual como comprobante de compra para ayudar a la identificación en caso de robo.  Nº de modelo PS-  Nº de serie
Concerning Warranty This product was made for international distribution, and since the warranty for this type of product varies from marketing area to marketing area, please contact the selling agency for information concerning the applicable warranty and/or service policies.	Hinweis zur Garantie Dieses Produkt wird international vertrieben, und die Garantiebedingungen sind von Vertriebslad zu Vertriebsland verschieden. Ihr Händler gibt Ihnen gerne ganauere Informationen zu den in Ihrem Land gültigen Garantie- und/oder Servicebedingungen.	Remarque relative à la garantie Ce modèle est destiné à etre distribué à l'échelle internationale. Etant donné que les conditions de garantie pour ce type de produit varient en fonction des zones de commercialisation, prière de prendre contact avec l'agence chargée des ventes pour tous renseignements relatifs aux conditions de garantie et de service après-vente.	Concerniente a la garantía Este producto ha sido fabricado para ser distribuido internacionalmente y, como la garantía para este tipo de producto varía en relación a su área de comercialización, sirvase consultar con el agente de ventas sobre la información en torno a la garantía aplicable y/o políticas de servicio.